PROCEDUR FÖR "FJÄRRKODNING" : BSI

1. Anmärkningar

En avläsning av parametrar som kan fjärrkodas med diagnosinstrument kräver inte tillgång till fordonets accesskod som står på kundens konfidentiella kort.
Accesskoden är nödvändig för att göra följande ändringar :

- Parametrar för konfigurering
- Lista över datorerna
- VIN-nummer

2. Diagnosinstrument

Station "LEXIA : 4171-T".
Station "PROXIA : 4165-T".
Station "LEXIA 3".
Station "PROXIA 3".

3. Procedur för "fjärrkodning" (diagnosinstrument "LEXIA" eller "PROXIA")

Gör följande val i diagnosinstrumentet :

- "DIAGNOSTIK"
- Välj bil
- "GLOBALT TEST"
- "BSI-DATOR"
- "FJÄRRKODNING"
- "MANUELL FJÄRRKODNING"

Välj en ur följande undermeny :

- "KUNDOPTIONER" (se observera)
- "KONFIGURERING" (se observera)
- "BEFINTLIGA DATORER"
- "VIN-NUMMER"

OBS! : Kundtillval : I denna meny finns alla optioner som finns disponibla för kund, som funktion av fordonets specifikation.

Undermenyn "KONFIGURATION" kan delas in i 5 undermenyer :

- "BILENS DEFINITION - UTRUSTNING - INFORMATION OM KÖRNING"
- "LUFTKONDITIONERING - UPPVÄRMNING AV KUPÉN"
- "BELYSNING - SIGNALERING - SIKT - BACKSPEGLAR"
- "LÅSNING - DÖRRAR - STARTSPÄRR - LARM"
- "EGENSKAPER FÖR BRÄNSLEMÄTNING - EGENSKAPER FÖR MÄTNING AV OLJENIVÅN"

4. Metod för "val av serviceintervaller" (diagnosinstrument "LEXIA" eller "PROXIA") (leveransservice)

Gör följande val i diagnosinstrumentet :

- "DIAGNOSTIK"
- Välj bil
- "GLOBALT TEST"
- "BSI-DATOR"
- "UNDERHÅLL" - "FUNKTIONSLÄGE FÖR BSI"
- "UNDERHÅLL"
- "VAL AV UNDERHÅLLSPLAN" (leveransservice)

5. Metod för att försätta ett fordon i "LÄGE VISNINGSHALL" (diagnosinstrument "LEXIA" eller "PROXIA")

Gör följande val i diagnosinstrumentet :

- "DIAGNOSTIK"
- Välj bil
- "GLOBALT TEST"
- "BSI-DATOR"
- "UNDERHÅLL" - "FUNKTIONSLÄGE FÖR BSI"
- "FUNKTIONSLÄGE FÖR BSI"
- "SHOWROOM-LÄGE"

OBLIGATORISK : Parametern "LÄGE UTSTÄLLNINGSHALL" bör endast bekräftas för utställningsfordon.

6. Metod för ändring av bil till "KUNDLÄGE" (diagnosinstrument "LEXIA" eller "PROXIA")

Gör följande val i diagnosinstrumentet :

- "DIAGNOSTIK"
- Välj bil
- "GLOBALT TEST"
- "BSI-DATOR"
- "UNDERHÅLL" - "FUNKTIONSLÄGE FÖR BSI"
- "FUNKTIONSLÄGE FÖR BSI"
- "KUNDLÄGE"

OBS! : Kundläget gör det möjligt att ta ut bilen från lägena visningshall, parkering eller fabrik.