Regole e Note di configurazione

- **SUN2000** & **SUN5000** **NON** possono essere **installati** e configurati nello stesso impianto (**NON** possono coesistere **SUN2000** & **SUN5000**)
- Gli inverter **MAP0** **NON** possono essere **installati in cascata con gli inverter M1/M5/MB0**
- Nella rete elettrica 3P4W [trifase / 4 cavi (**3F + 1N**)] gli inverter **MAP0** possono essere **installati in cascata SOLO con EMMA**
- Gli inverter **SUN5000** **obbligano ad ottimizzare completamente le stringhe FV (diversamente non lavorano, vanno in errore)**
- Nella rete elettrica **3P4W, la SmartDongle supporta solo UN inverter MAP0**
- Nella rete elettrica **3P3W, la SmartDongle supporta 3 inverter MAP0 in parallelo**
- **Gli inverter L1 supportano 2 BMS**
- **Gli inverter M1 supportano 2 BMS**
- **Gli inverter MAP0 supportano 2 BMS**
- **Gli inverter MB0 supportano 4 BMS**
- **BMS modello «S0» NON possono essere installati e configurati nello stesso impianto** (NON possono coesistere S0 & S1)
- **Lo SmartGuard-T0** (trifase) **supporta** al **massimo 3 inverter (MAP0)**

Leggere attentamente l'ultima versione del datasheet e dal manuale installativo del prodotto che si vuole inserire nell'impianto/scenario in analisi per verificare compatibilità e funzionamento --- V: 16/09/2024