MB0 – Messa in servizio con dispositivi in RS485 (meter e batterie)

1. Collegare all'MB0 **solo la batteria**;

2. Una volta collegata solo la batteria, fare la procedura per aumentare il baud rate dell'inverter in RS485_2 (**vedasi slide successiva**), quindi aggiungere la batteria tramite la messa in servizio;

3. Collegare poi anche il meter all'inverter, e resettare il baud rate a 9600 tramite la stessa procedura di cui alla slide successiva;

4. Aggiungere il meter tramite la messa in servizio.

Modifica del baud rate tramite App FusionSolar

1. Assicurarsi di avere aggiornato l'App all'ultima versione (sia in caso di iOS che Android), e comunque assicurarsi di avere **almeno la versione 6.24.00.339**

2. Entrare da locale via App sull'MB0, quindi andare in «Imposta»

3. Cliccare su «Config. Com.»

4. Cliccare su «RS485»

5. Cliccare su "Negoziazione velocità di baud"

6. Cliccare su "RS485_2", quindi su "Negoziazione velocità di baud"

7. Cliccare su "9600", quindi su "Negozia una velocità piu' alta"