Fronius Datamanager Register Map

Elenco inverter:
IG Plus
IG Plus V
Agilo
CL
Symo
Symo Advanced
Eco

Registri Float

Start	End	Size	R/W	Function codes	Name	Description	Type	Units	Scale Factor	Range of values
40243	40243	1	RW	0x03 0x06 0x10	WMaxLimPct	Set power output to specified level.	uint16	% WMax	WMaxLimPct_SF	
40247	40247	1	RW	0x03 0x06 0x10	WMaxLim_Ena	Enumerated valued. Throttle enable/disable control	enum16			0: Disabled 1: Enabled

Registri INT + SF

Start	End	Size	R/W	Function codes	Name	Description	Type	Units	Scale Factor	Range of values
40233	40233	1	RW	0x03 0x06 0x10	WMaxLimPct	Set power output to specified level.	uint16	% WMax	WMaxLimPct_SF	
40237	40237	1	RW	0x03 0x06 0x10	WMaxLim_Ena	Enumerated valued. Throttle enable/disable control	enum16			0: Disabled 1: Enabled