Configurazioni Inverter Ibridi Solplanet

REV: 4.7 del 07/09/2026

Soluzioni Ibride Monofase

Inverter: da 3 a 6kW Monofase [ASW 3-6K H-S2]

Taglia di potenza		3kW	3.68kW	4kW	5kW	6kW	Incluso nella confezione
Nome Prodotto		ASW 3K H-S2	ASW 3.68K H-S2	ASW 4K H-S2	ASW 5K H-S2	ASW 6K H-S2	• Connettori: AC, CC, BATT, e EPS/UPS • Meter: Eastron SDM230-Modbus • Dongle: Wifi-Stick
Codice prodotto	Senza AFCI	PB3000-60-03-31P	PB3680-60-03-31P	PB4000-60-03-31P	PB5000-60-03-31P	PB6000-60-03-31P	
	Con AFCI	PB3000-60-03-36P	PB3680-60-03-36P	PB4000-60-03-36P	PB5000-60-03-36P	PB6000-60-03-36P	

Batterie: da 5kWh a 20kWh a Basso Voltaggio [Ai-LB G3]

Nome	Codice	Descrizione	5kWh	10kWh	15kWh	20kWh
Ai-LB G3	LBP00510051-00-02-60-3P	Module batteria da 5kWh	1	2	3	4
Ai-LB G3 Base	LBB00000000-00-02-60-5P	Base batteria	1	1	1	1
A230 Parallel Accessories	LBP334-000350-00	Cavi di parallelo	0	1	2	3

Soluzioni Ibride Trifase

Inverter: da 5 a 12kW Trifase [ASW 5-12K H-T2/T3]

Taglia di potenza	5kW	6KW	8kW	10kW	12kW	Incluso nella confezione
Nome Prodotto	ASW 5K H-T2	ASW 6K H-T2	ASW 8K H-T3	ASW 10K H-T3	ASW 12K H-T3	• Connettori: AC, CC, BATT, e EPS/UPS • Meter: Eastron Meter Chint DTSU666 • Dongle: Ai-Dongle (WLAN/LAN)
Codice prodotto	OE5000-60-04-A2-08P	OE6000-60-04-A2-08P	OE8000-60-04-A3-08P	OE010k-60-04-A3-08P	OE012k-60-04-A3-08P	

Nota. Negli inverter H-T2 sono disponibili 2 MPPT (2 stringhe) con 20A di corrente massima per ogni MPPT. Negli inverter H-T3 sono disponibili 3 MPPT (3 stringhe) con 16A di corrente massima per ogni MPPT.
Nota. Funzione AFCI fornita su tutti i nuovi modelli sopra.

Inverter: da 15 a 30kW Trifase [ASW 15-30K TH]

Taglia di potenza	15kW	20KW	25kW	29.9kW	30kW	Incluso nella confezione
Nome Prodotto	ASW 15K TH	ASW 20K TH	ASW 25K TH	ASW 29.9K TH	ASW 30K TH	• Connettori: AC, CC, BATT, EPS/UPS e Gen. • Meter: Chint DTSU666 100A/40mA • Dongle: Ai-Dongle (WLAN/LAN)
Codice prodotto	UR015K-60-06-A7-05P	UR020K-60-06-A7-05P	UR025K-60-06-A7-05P	UR029K-60-06-A7-05P	UR030K-60-06-A7-05P	

Nota. Nelle versioni 15 e 20kW sono disponibili 4MPPT con 1 stringa ciascuno: 20A di corrente massima per MPPT. Nelle versioni da 25 a 30kW sono disponibili 4MPPT con 2 stringhe ciascuno: 40A di corrente massima per MPPT.
Nota. Nelle versioni 15 e 20kW è disponibile 1 ingresso batteria con 50A per carica/scarica delle batterie. Nelle versioni da 25 a 30kW sono disponibile 2 ingressi batteria con 100A per carica/scarica delle batterie.
Nota. Funzione AFCI fornita su tutti i nuovi modelli sopra.

Batterie: da 7.5kWh a 20kWh ad Alto Voltaggio [Ai-HB G2 Pro]

Nome	Codice	Descrizione	7.5kWh	10kWh	12.5kWh	15kWh	17.5kWh	20kWh
Ai-HB G2 Pro Controller	HBC00000000-00-03-60-4P	BMS batteria	1	1	1	1	1	1
Ai-HB G2 Pro Module	HBM00510025-00-02-60-4P	Modulo da 2.56kWh	3	4	5	6	7	8
Sol-CB50-HB	CB10050-40-00-60-P	N. 1 scatola di parallelo per batterie ad alto voltaggio per parallelare da 2 a 4 torri batteria della stessa dimensione.						

Nota. Le batteria Ai-HB G2 Pro sono compatibili sia con gli inverter ASW 5-12K H-T2/T3 sia con gli inverter ASW 15-30K TH.

Batterie: da 15kWh a 50kWh ad Alto Voltaggio [AP-H]

Nome	Codice	Descrizione	15kWh	20kWh	25kWh	30kWh	35kWh	40kWh	45kWh	50kWh
APH5.0-C	HBC00000000-00-02-60-AP	BMS batteria	1	1	1	1	1	1	1	1
APH5.0	HBP00510051-00-06-60-AP	Modulo da 5.12kWh	3	4	5	6	7	8	9	10
Sol-CB50-HB	CB10050-40-00-60-P	N. 1 scatola di parallelo per batterie ad alto voltaggio per parallelare da 2 a 4 torri batteria della stessa dimensione.								

Nota. Le batteria AP-H sono compatibili SOLAMENTE con gli inverter ASW 15-30K TH.

Configurazioni multiple

Tipo di configurazione	Dettagli	ASW 3-6K H-S2	ASW 5-12K H-T2/T3	ASW 15-30K TH
Parallelo	Con più inverter ibridi Solplanet	No	Si * Fino a 5 inverter ibridi trifase da 5 a 12kW (anche di taglie diverse) con 1 Ai-Hub. oppure Fino a 4 inverter della stessa taglia senza nessun accessorio aggiuntivo necessario.	Si ** Fino a 5 inverter ibridi trifase da 15 a 30kW (anche di taglie diverse) con 1 Ai-Hub.
	Con più inverter ibridi e di stringa Solplanet		Si Fino a 5 inverter ibridi trifase da 5 a 12kW (anche di taglie diverse) e fino a 5 inverter di stringa trifase da 3 a 110kW (anche di taglie diverse) con 1 Ai-Hub.	Si Fino a 5 inverter ibridi trifase da 15 a 30kW (anche di taglie diverse) e fino a 5 inverter di stringa trifase da 3 a 110kW (anche di taglie diverse) con 1 Ai-Hub.
Accoppiamento lato AC	Con inverter ibrido non Solplanet	No		
	Con inverter di stringa Solplanet	Si L'inverter ibrido Solplanet è capace – tramite il meter – di leggere la sovraproduzione dell'inverter di stringa Solplanet presente sullo stesso impianto e immagazzinare quell'energia. I dati nell'App Solplanet mostrano la somma della produzione dei 2 inverter.		
	Con inverter di stringa non Solplanet	Si L'inverter ibrido Solplanet è capace – tramite il meter – di leggere la sovraproduzione dell'inverter di stringa presente sullo stesso impianto e immagazzinare quell'energia I dati nell'App Solplanet mostrano la somma della produzione dei 2 inverter solo installando un secondo meter in uscita all'inverter di stringa (questa funzione è disponibile solo per inverter ibridi monofase al momento).		

Definizioni:

Parallelo. Gli inverter lavorano in modo coordinato e sincrono, come se fossero un unico grande inverter ed è possibile avere un controllo dell'esportazione dell'intero sistema fotovoltaico.

Accoppiamento lato AC. Ogni inverter lavora in modo indipendente immettendo energia sulla rete AC e non è possibile avere un controllo dell'esportazione dell'intero sistema fotovoltaico (esempio: retrofit).

*** Nota.** Per queste serie sono compatibili solo i modelli di ultima generazione: OExxxx-60-04-A2-08P OExxxx-60-04-A3-08P. Non sono invece compatibili i modelli di generazioni precedenti (esempio: OExxxx-60-04-AYP e OExxxx-60-04-AZP).

**** Nota.** L'utilizzo dell'AI-Hub richiede l'aggiornamento del firmware di tutti gli inverter ad esso collegati. L'aggiornamento deve essere eseguito singolarmente su ciascun inverter utilizzando il dongle di comunicazione fornito in dotazione. Per effettuare la procedura di aggiornamento firmware, è necessario contattare il Servizio di Assistenza Tecnica Solplanet, disponibile al numero +39 080 908 0142 oppure all'indirizzo e-mail service.ita@solplanet.net

***** Nota.** È possibile collegare una sola serie di inverter ibridi alla volta. Non è supportata la combinazione di diverse serie di inverter ibridi nello stesso sistema.

Esempi di Configurazioni Monofase

3kW + 5kWh			5kW + 10kWh		
Prodotti	1pz ASW 3K H-S2 1pz Ai-LB G3 1pz Ai-LB G3 Base	[codice: PB3000-60-03-31P] [codice: LBP00510051-07-02-60-3P] [codice: LBB00000000-00-02-60-5P]	**Prodotti**	1pz ASW 5K H-S2 2pz Ai-LB G3 1pz Ai-LB G3 Base 1pz A230 Parallel Accessories	[codice: PB5000-60-03-31P] [codice: LBP00510051-07-02-60-3P] [codice: LBB00000000-00-02-60-5P] [codice: LBP334-000350-00]
6kW + 15kWh			**6kW + 20kWh**		
Prodotti	1pz ASW 6K H-S2 3pz Ai-LB G3 1pz Ai-LB G3 Base 2pz A230 Parallel Accessories	[codice: PB6000-60-03-31P] [codice: LBP00510051-07-02-60-3P] [codice: LBB00000000-00-02-60-5P] [codice: LBP334-000350-00]	**Prodotti**	1pz ASW 6K H-S2 4pz Ai-LB G3 1pz Ai-LB G3 Base 3pz A230 Parallel Accessories	[codice: PB6000-60-03-31P] [codice: LBP00510051-07-02-60-3P] [codice: LBB00000000-00-02-60-5P] [codice: LBP334-000350-00]

Esempi di Configurazioni Trifase

6kW + 10 kWh [con batteria Ai-HB G2 Pro]			Note:
Prodotti	1pz ASW 6K H-T2 1pz Ai-HB G2 Pro Controller 4pz Ai-HB G2 Pro Module	[codice: OE6000-60-04-A2-08P] [codice: HBC00000000-00-03-60-4P] [codice: HBM00510025-00-02-60-4P]	1 colonna batteria con 4 moduli

10kW + 15kWh [con batteria Ai-HB G2 Pro]			Note:
Prodotti	1pz ASW 10K H-T3 1pz Ai-HB G2 Pro Controller 6pz Ai-HB G2 Pro Module	[codice: OE010k-60-04-A3-08P] [codice: HBC00000000-00-03-60-4P] [codice: HBM00510025-00-02-60-4P]	1 colonna batteria con 6 moduli

10kW + 40kWh [con batteria Ai-HB G2 Pro]			Note:
Prodotti	1pz ASW 10K H-T3 2pz Ai-HB Pro G2 Controller 16pz Ai-HB G2 Pro Module 1pz Sol-CB50-HB	[codice: OE010k-60-04-A3-08P] [codice: HBC00000000-00-03-60-4P] [codice: HBM00510025-00-02-60-4P] [codice: CB10050-40-00-60-P]	2 colonne batteria in parallelo da 8 moduli ciascuna

20kW + 20kWh [con batteria Ai-HB G2 Pro]			Note:
Prodotti	1pz ASW 20K TH 1pz Ai-HB G2 Pro Controller 8pz Ai-HB G2 Pro Module	[codice: UR020K-60-06-A7-05P] [codice: HBC00000000-00-03-60-4P] [codice: HBM00510025-00-02-60-4P]	1 colonna batteria con 8 moduli

20kW + 80kWh [con batteria Ai-HB G2 Pro]			Note:
Prodotti	1pz ASW 20K TH 4pz Ai-HB G2 Pro Controller 32pz Ai-HB G2 Pro Module 1pz Sol-CB50-HB	[codice: UR020K-60-06-A7-05P] [codice: HBC00000000-00-03-60-4P] [codice: HBM00510025-00-02-60-4P] [codice: CB10050-40-00-60-P]	4 colonne batteria in parallelo da 8 moduli ciascuna

30kW + 30kWh [con batteria Ai-HB G2 Pro]			Note:
Prodotti	1pz ASW 30K TH 2pz Ai-HB G2 Pro Controller 12pz Ai-HB G2 Pro Module	[codice: UR030K-60-06-A7-05P] [codice: HBC00000000-00-03-60-4P] [codice: HBM00510025-00-02-60-4P]	2 colonne batteria da 6 moduli ciascuna

15kW + 30kWh [con batteria AP-H]			Note:
Prodotti	1pz ASW 15K TH 1pz APH5.0-C 6pz APH5.0	[codice: UR015K-60-06-A7-05P] [codice: HBC00000000-00-02-60-AP] [codice: HBP00510051-00-06-60-AP]	1 colonna batteria con 6 moduli

20kW + 50kWh [con batteria AP-H]			Note:
Prodotti	1pz ASW 20K TH 1pz APH5.0-C 10pz APH5.0	[codice: UR020K-60-06-A7-05P] [codice: HBC00000000-00-02-60-AP] [codice: HBP00510051-00-06-60-AP]	1 colonna batteria con 10 moduli

25kW + 80kWh [con batteria AP-H]			Note:
Prodotti	1pz ASW 25K TH 2pz APH5.0-C 16pz APH5.0	[codice: UR025K-60-06-A7-05P] [codice: HBC00000000-00-02-60-AP] [codice: HBP00510051-00-06-60-AP]	2 colonne batteria con 8 moduli ciascuna

30kW + 100kWh [con batteria AP-H]			Note:
Prodotti	1pz ASW 30K TH 2pz APH5.0-C 20pz APH5.0	[codice: UR030K-60-06-A7-05P] [codice: HBC00000000-00-02-60-AP] [codice: HBP00510051-00-06-60-AP]	2 colonne batteria con 10 moduli ciascuna

50kW + 50kWh [con batteria AP-H]			Note:
Prodotti	2pz ASW 25K TH 2pz APH5.0-C 10pz APH5.0 1pz Ai-Hub	[codice: UR025K-60-06-A7-05P] [codice: HBC00000000-00-02-60-AP] [codice: HBP00510051-00-06-60-AP] [codice: BP9200-30-00P]	1 colonne batteria con 5 moduli per ciascun inverter

75kW + 80kWh [con batteria AP-H]			Note:
Prodotti	3pz ASW 25K TH 2pz APH5.0-C 16pz APH5.0 1pz Ai-Hub 1pz Meter CHINT: DTSU666	[codice: UR025K-60-06-A7-05P] [codice: HBC00000000-00-02-60-AP] [codice: HBP00510051-00-06-60-AP] [codice: BP9200-30-00P] [codice: 282-000028-00]	3 colonne batteria (una per inverter) da 5 o 6 moduli ciascuna

90kW + 100kWh [con batteria AP-H]			Note:
Prodotti	3pz ASW 30K TH 3pz APH5.0-C 20pz APH5.0 1pz Ai-Hub 1pz Meter CHINT: DTSU666	[codice: UR030K-60-06-A7-05P] [codice: HBC00000000-00-02-60-AP] [codice: HBP00510051-00-06-60-AP] [codice: BP9200-30-00P] [codice: 282-000028-00]	3 colonne batteria (una per inverter) da 6 o 7 moduli ciascuna

100kW + 200kWh [con batteria AP-H]			Note:
Prodotti	4pz ASW 25K TH 4pz APH5.0-C 40pz APH5.0 1pz Ai-Hub 1pz Meter CHINT: DTSU666	[codice: UR025K-60-06-A7-05P] [codice: HBC00000000-00-02-60-AP] [codice: HBP00510051-00-06-60-AP] [codice: BP9200-30-00P] [codice: 282-000028-00]	4 colonne batteria (una per inverter) da 10 moduli ciascuna

Configurazioni miste: Ibrido + Stringa

50kW + 50kWh: Ibrido [25kW + 50kWh] + Stringa [25kW]			Note:
Prodotti	1pz ASW 25K TH 1pz APH5.0-C 10pz APH5.0 1pz Ai-Hub 1pz ASW 25K LT-G3	[codice: UR025K-60-06-A7-05P] [codice: HBC00000000-00-02-60-AP] [codice: HBP00510051-00-06-60-AP] [codice: BP9200-30-00P] [codice: TA0025-60-04-AHP]	1 colonna batteria con 10 moduli

100kW + 100kWh: Ibrido [50kW + 100kWh] + Stringa [50kW]			Note:
Prodotti	2pz ASW 25K TH 2pz APH5.0-C 20pz APH5.0 1pz Ai-Hub 1pz Meter CHINT: DTSU666 1pz ASW 50K LT-G3	[codice: UR025K-60-06-A7-05P] [codice: HBC00000000-00-02-60-AP] [codice: HBP00510051-00-06-60-AP] [codice: BP9200-30-00P] [codice: 282-000028-00] [codice: SC0050-60-00-AHP]	2 colonne batteria con 10 moduli ciascuna

Nota. Tutte le configurazioni sopra elencate sono in CEI0-21 (bassa tensione).

Configurazioni Inverter di Stringa Solplanet

Soluzioni di Stringa Monofase

Taglia di potenza	1kW	1.5kW	2kW	2.5kW		Incluso nella confezione
Nome Prodotto	ASW 1000 S-G2	ASW 1500 S-G2	ASW 2000 S-G2	ASW 2500 S-G2		• Connettori: AC, CC, Meter • Dongle: Ai-Dongle (WLAN/LAN)
Codice prodotto	SA1000-60-03-AGP	SA1500-60-03-AGP	SA2000-60-03-AGP	SA2500-60-03-AGP		
Taglia di potenza	3kW	3.68kW	4kW	5kW	6kW	
Nome Prodotto	ASW 3000 S-G2	ASW 3680 S-G2	ASW 4000 S-G2	ASW 5000 S-G2	ASW 5000 S-G2	
Codice prodotto	SA3000-60-03-AGP	SA3680-60-03-AGP	SA4000-60-03-AGP	SA5000-60-03-AGP	SA6000-60-03-AGP	

Nota. Ai-Dongle permette la connessione ad internet tramite Wifi o cavo e permette di mettere in parallelo fino a 10 inverter della stessa serie.
Nota. Funzione AFCI fornita su tutti i modelli.

Soluzioni di Stringa Trifase

Taglia di potenza	3kW	4kW	5kW	6kW	8kW	Incluso nella confezione
Nome Prodotto	ASW 3K LT-G2 Pro	ASW 4K LT-G2 Pro	ASW 5K LT-G2 Pro	ASW 6K LT-G2 Pro	ASW 8K LT-G2 Pro	• Connettori: AC, CC, Meter • Dongle: Ai-Dongle (WLAN/LAN)
Codice prodotto	SP0003-60-03-AHP	SP0004-60-03-AHP	SP0005-60-03-AHP	SP0006-60-03-AHP	SP0008-60-03-AHP	
Taglia di potenza	10kW	12kW	15kW	20kW	25kW	
Nome Prodotto	ASW 10K LT-G2 Pro	ASW 12K LT-G2 Pro	ASW 15K LT-G2 Pro	ASW 20K LT-G2 Pro	ASW 25K LT-G3	
Codice prodotto	SP0010-60-03-AHP	SP0012-60-03-AHP	SP0015-60-03-AHP	SP0020-60-03-AHP	TA0025-60-04-AHP	
Taglia di potenza	30kW	40kW	45kW	50kW	60kW	
Nome Prodotto	ASW 30K LT-G3	ASW 40K LT-G3	ASW 45K LT-G3	ASW 50K LT-G3	ASW 60K LT-G3	
Codice prodotto	TA0030-60-04-AHP	TA0040-60-04-AHP	SC0045-60-00-AHP	SC0050-60-00-AHP	SC0060-60-00-AHP	
Taglia di potenza	80kW	100kW	110kW	150kW		
Nome Prodotto	ASW 80K LT	ASW 100K LT	ASW 80K LT	ASW 150K LT		
Codice prodotto	AQ0080-60-00-AM-02P	AQ0100-60-00-AM-02P	AQ0100-60-00-AM-02P	MO0150-60-10-AM-00P		
Taglia di potenza	250kW	333kW	350kW	360kW		• Connettori: CC
Nome Prodotto	ASW 250K HT	ASW 333K HT	ASW 350K HT	ASW 360K HT		
Codice prodotto	DR0250-60-19-WUP	DR0333-60-19-WUP	DR0350-60-19-WUP	DR03600-60-19-WUP		

Nota. Ai-Dongle permette la connessione ad internet tramite Wifi o cavo e permette di mettere in parallelo fino a 10 inverter della stessa serie.
Nota. Funzione AFCI fornita su tutti i modelli.
Nota. Gli inverter da 80 a 150kW sono certificati sia CEI0-21 sia CEI0-16. Gli inverter da 250 a 360kW sono certificati sia CEI0-16.

Integrazione con CCI:

Solplanet ha sviluppato la seguente soluzione per integrare la comunicazione con il CCI con gli inverter certificati in CEI0-16:

- 1pz Ai-Logger 1000 [codice: BC5309-21-02P]: da 1 a 60pz di inverter da 80kW [codice: AQ0080-60-00-AFP e AQ0080-60-00-AM-02P], 100kW [codice: AQ0100-60-00-AFP e AQ0100-60-00-AM-02P] e 110kW [codice: AQ0100-60-00-AFP e AQ0100-60-00-AM-02P].
- 1pz Ai-Logger 2000 [codice: BC6200-90-00P]: da 1 a 180pz di inverter da 80kW [codice: AQ0080-60-00-AM-02P], 100kW [codice: AQ0100-60-00-AFP], 110kW [codice: AQ0100-60-00-AFP] e da 150kW [codice: MO0150-60-10-AM-00P] *oppure* della serie da 250kW [codice: DR0250-60-19-WUP], 333kW [codice: DR0333-60-19-WUP], 350kW [codice: DR0350-60-19-WUP] e 360kW [codice: DR03600-60-19-WUP]. In caso però si utilizzi un Meter: il numero di inverter collegabili ad 1 Ai-Logger 2000 passa da 180 inverter a 150 inverter.

Per ulteriori informazioni e per la verifica puntuale delle compatibilità con i diversi CCI, si invita a contattare il team di assistenza tecnica Solplanet.

Configurazioni EV Charger Solplanet

Codici Prodotti

		Monofase		Trifase			
Connettore (Tipo 2)	**Dettaglio**	**7.4kW**		**11kW**		**22kW**	
Cavo[*1]	**Cavo da 5 metri**	Nome:	SOL7.4H-WP	Nome:	SOL11H-WP	Nome:	SOL22H-WP
		Codice:	ELH700011-WC5-1F2P	Codice:	ELH001111-WC5-1F2P	Codice:	ELH002211-WC5-1F2P
Cavo[*1]	**Cavo da 7.5 metri**	Nome:	SOL7.4H-WP	Nome:	SOL11H-WP	Nome:	SOL22H-WP
		Codice:	ELH700011-WC47-1F2P	Codice:	ELH001111-WC7-1F2P	Codice:	ELH002211-WC7-1F2P
Presa[*2]	**Coperchio**[*3]	Nome:	SOL7.4H-WS	Nome:	SOL11H-WS	Nome:	SOL22H-WS
		Codice:	ELH700011-WSO-1F2P	Codice:	ELH00111-WSO-1F2P	Codice:	ELH002211-WSO-1F2P

1) Cavo: cavo lungo 5 o 7,5 metri con connettore maschio di Tipo 2, conforme alla norma IEC 62196-2, da collegare alla presa del veicolo.
2) Presa: EV Charger senza cavo con presa femmina di Tipo 2, conforme alla norma IEC 62196-2, dove si collega il connettore maschio del cavo.
3) Coperchio: copertura per EV Charger senza cavo, garantisce IP65, con chiusura automatica e serratura elettronica incorporata di serie.

Funzioni Intelligenti

Funzioni Intelligenti disponibili:

Bilanciamento Dinamico del Carico (Dynamic Load Balancing)

Il Bilanciamento Dinamico del Carico regola automaticamente la potenza di ricarica in base ai consumi elettrici istantanei dell'utenza, evitando sovraccarichi e ottimizzando l'uso dell'energia disponibile.

Modalità Energia Solare

La Modalità Energia Solare consente di ricaricare il veicolo utilizzando l'energia prodotta dal proprio impianto fotovoltaico in eccesso rispetto ai consumi attuali. È possibile scegliere tra tre modalità:

- Modalità Solar PV: utilizza esclusivamente l'energia in eccesso prodotta dal fotovoltaico;
- Modalità ECO: combina la produzione solare in eccesso con l'energia di rete per garantire una ricarica più stabile e continua;
- Modalità ECO-Boost: combina la produzione solare in eccesso con una quantità di energia dalla rete impostabile.

Come ottenere le Funzioni Intelligenti:

	Rete Monofase	**Rete Trifase**
EV Charger Monofase [7.4kW]	È necessario acquistare un meter da aggiungere al sistema: Eastron SDM230-Modbus [codice: 282-00013-00]	Non disponibile
EV Charger Trifase [11kW & 22KW]	Non disponibile	È possibile collegare l'EV Charger direttamente ad un inverter: ASW 5-12K H-T2/T3 Oppure, si può aggiungere uno tra i seguenti meter al sistema: Eastron SDM630-Modbus [codice: 282-00014-01] Eastron SDM630-MCT [codice: 282-000002-01] Chint DTSU666 100A/40mA [codice: 282-000015-00]

Nota. Le funzioni intelligenti non sono disponibili se si installa più di un EV Charger sullo stesso impianto. Questa funzionalità sarà resa disponibile in future versioni dell'Ai-Hub, non presenti al momento del lancio. Per maggiori dettagli, contatta il team Solplanet.

Avvertenze:

Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite esclusivamente a scopo informativo e di supporto tecnico. Prima di procedere con qualsiasi installazione, configurazione o messa in servizio dei prodotti Solplanet, è obbligatorio consultare sempre le schede tecniche ufficiali, i manuali di installazione e tutta la documentazione tecnica aggiornata relativa ai prodotti utilizzati. In caso di discrepanze, aggiornamenti o differenze rispetto a quanto riportato in questa guida, la documentazione ufficiale Solplanet deve essere considerata prevalente e vincolante. Per ulteriori chiarimenti tecnici o per verificare di disporre della documentazione più recente, contattare il Servizio Assistenza Solplanet:

- *Telefono: +39 080 908 142*
- *E-mail: service.ita@solplanet.net*

Solplanet declina ogni responsabilità derivante da un utilizzo improprio o da interpretazioni non conformi alla documentazione ufficiale.