

Manual de usuario

User manual

ASPIRADOR

AIR CYCLONE Plus

SAUBER SERIE 7



sauber

ASPIRADOR TRINEO SAUBER SERIE 7

AIR CYCLONE PLUS

Contenido

Instrucciones de seguridad	Pag. 2
Introducción al producto	Pag. 4
Operativa del producto	Pag. 6
Mantenimiento del producto	Pag. 8
Resolución de problemas.	Pag. 9

Instrucciones de seguridad

1. Lea el manual cuidadosamente antes de usar el aspirador y guárdelo para un uso futuro.
2. Antes de usar, asegúrese de que el depósito de basura está correctamente instalado.
3. Asegúrese de que la fuente de alimentación sea de 220-240V ~ 50/60Hz
4. No aspirar agua ni material inflamable.
5. No aspirar material quemado ni cenizas.
6. No utilice la máquina con el filtro del motor completamente sucio.
7. Vacíe el depósito inmediatamente cuando esté lleno.
8. No almacene ni utilice la máquina cerca de lugares con temperatura extrema.
9. No permita que los niños usen el aspirador.
10. Si se produce un ruido anormal, mal olor, humo o cualquier otra fallo , usted debe desenchufar el aspirador inmediatamente y ponerse en contacto con el servicio técnico oficial del aparato. No lo repare usted mismo.
11. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el servicio técnico oficial con el fin de evitar un peligro.
12. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción sobre el uso del dispositivo por una persona responsable de su seguridad.
13. Los niños deben ser supervisados por un adulto para asegurarse que no jueguen con el aparato

ADVERTENCIA

El enchufe debe retirarse de la toma de corriente antes de cualquier mantenimiento o reemplazo.
Si el cable de alimentación está dañado, solo debe ser reemplazado por el servicio técnico oficial.

Introducción al producto

- 1 Cuerpo principal
- 2 Manguera
- 3 Tubo extensible
- 4 Cepillo principal
- 5 Cepillo combinado
- 6 Cepillo cuadrado

Operación del producto Uso del producto

1. Extraiga el cable de alimentación para conectarlo a la fuente de alimentación.

Cuando vea la marca roja en el cable de alimentación pare de extraer el cable.

2. Pulse los botones de encendido/apagado

Controle el arranque y la parada de la aspiradora.

3. Ajuste la succión.

Gradúe la potencia de succión girando el botón. Utilice una alta succión para parqué y suelo. Utilice una baja succión para cortinas, manteles y otros objetos.

4. Pulse el botón de recogida:

El cable de alimentación se vuelve a enrollar automáticamente en la máquina.

Precaución

Por favor, estire suavemente del cable cuando vaya a desenchufarlo.

Mantenimiento del producto

Limpieza del depósito de basura

1. Retire el depósito: Presione el botón de liberación del depósito, levante suavemente el asa
Y tire del depósito.
2. Vaciar la basura: presione el botón de descarga del depósito para verter la basura.

Mantenimiento del depósito de basura

1. Abra el depósito de la basura: Levante suavemente el broche de apertura del depósito a continuación, abra la tapa del depósito.
02. Retire el filtro de algodón para su limpieza: Abra el depósito de basura, retire filtro de algodón y límpielo.
03. Desmontaje y limpieza del filtro: Levante el filtro y retire la cubierta del filtro, coloque el filtro debajo del grifo para lavarlo.
04. Instalación del filtro: Tenga en cuenta la dirección de la flecha.
05. Vuelva a poner el filtro de algodón.

Precaución

1. Las piezas del filtro se pueden volver a colocar para su uso sólo después de ser limpiadas y secas. Se recomienda tenerlas en exposición al sol durante 24 horas para asegurarse de que se secan a fondo.
2. Todas las piezas deben estar bien encajadas e instaladas correctamente, de lo contrario causará fallos en el producto.
3. Evite que el agua penetre en los componentes eléctricos de la aspiradora, o de lo contrario puede causar fallos graves en el producto.

Solución de problemas

En caso de mal funcionamiento, consulte la siguiente tabla

PROBLEMA	POSSIBLE RAZÓN	SOLUCIÓN
El aspirador no funciona	El enchufe de alimentación no está correctamente conectado a la toma de corriente. No hay electricidad en la toma de corriente. El interruptor de la aspiradora no está encendido. Actúa el protector térmico del motor.	Vuelva a insertar el enchufe. Compruebe el disyuntor. Pulse el interruptor de encendido de la máquina. Desenchufe el enchufe y espere que el protector térmico se recupere.
La succión es muy débil	El cepillo o accesorios principales están obstruidos. El depósito de basura está demasiado lleno. El filtro está muy sucio.	Limpie el cepillo y tubo. Limpie el filtro. Limpie el algodón del filtro.

Si el problema aún no se soluciona, póngase en contacto con el servicio técnico oficial.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de desechos, recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

sauber

TE MERECES
más

sauber

sauber-home.com



TE MERECES
más