

DEUTSCH

WICHTIG – LESEN SIE DIE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEWAHREN SIE SIE FÜR ZUKÜNFTIGE HINWEISE AUF

WARNUNGEN

- WARNUNG** Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.
- WARNUNG** Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.
- WARNUNG** Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen eingerastet sind.
- WARNUNG** Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie sich vergewissern, dass Ihr Kind nicht in der Nähe ist, wenn Sie das Produkt aufklappen, zusammenklappen oder einstellen.
- WARNUNG** Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Kinderwagenaufsatz oder der Sitzeinheit oder die Befestigungselemente des Autositzes korrekt eingerastet sind.
- WARNUNG** Nur auf einem festen, waagerechten, trockenem Untergrund verwenden.
- WARNUNG** Diese Produkt nie auf einem Ständer benutzen.
- WARNUNG** Lassen Sie das Kind nicht mit dem Produkt spielen.
- WARNUNG** Halten Sie jederzeit den Griff fest, wenn Ihr Kind im Greentom sitzt
- WARNUNG** Passen Sie auf, wenn Sie mit dem Greentom Bordsteinkanten überwinden. Dies sollte immer rückwärts erfolgen.

- WARNUNG** Nehmen Sie die Kinderwagenschale / den Reversible-Sitz nicht aus dem Rahmen, während Ihr Kind noch darin liegt.
- Heben Sie den Greentom nie hoch oder benutzen Sie keine Rolltreppen und Stufen, wenn das Kind drinnen liegt oder sitzt.
- Jedes am Griff, an der Rückenlehne oder an den Seiten angebrachte Gewicht beeinflusst die Stabilität des Greentom.
- Aktivieren Sie immer die Feststellbremse auf dem Fahrgestell, wenn Sie stillstehen oder das Kind in den Kinderwagen herausnehmen.
- Die Sitze Classic und Reversible sowie Carrycot sind ausschließlich mit dem Greentom Chassis kompatibel.
- Für Autositze, die zusammen mit dem Chassis benutzt werden, gilt, dass der Autositz eine Babytragewanne oder ein Bettchen nicht ersetzt. Sollte Ihr Kind schlafen müssen, sollte es in eine geeignete Babyschale, Babytragewanne oder in ein geeignetes Bettchen gelegt werden.
- Setzen Sie Greentom-Produkte nicht extremen Temperaturen, offenem Feuer oder anderen starken Hitzequellen aus.
- Halten Sie während der Montage

- oder Demontage des Autositzadapters Kinder fern und klemmen Sie sich nicht die Finger ein.
- Verwenden Sie den Regenschutz nicht ohne Sonnenhaube oder bei extremer Hitze.
- Der Sicherheitsriegel muss während des Gebrauchs aus dem Wagenkasten herausgelassen werden.

GREENTOM CARRYCOT SPEZIFISCH

- WARNUNG** Dieses Produkt ist für Kinder geeignet, die nicht ohne fremde Hilfe sitzen können, umkippen und sich nicht auf ihren eigenen Händen und Knien in die Höhe drücken können. Maximales Gewicht des Kindes: 9 kg.
- WARNUNG** Lassen Sie andere Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe der Tragetasche spielen.
- WARNUNG** Verwenden Sie die Tragetasche nicht, wenn Teile gebrochen oder eingerissen sind oder fehlen.
- Verwenden oder fügen Sie keine andere Matratze als die mit dieser Tragetasche gelieferte.
- Der Kopf des Kindes im Greentom-Produkt darf sich nie in einer niedrigeren Position als der Körper des Kindes befinden.
- Benützen Sie den Sicherheitsbügel nicht als Tragebügel.

- Bei Verwendung von Geburt an empfehlen wir, Greentom zusammen mit Greentom Carrycot oder einer kompatiblen Babyschale zu verwenden, bis ungefähr 6 / max. 9 kg.

GREENTOM REVERSIBLE UND GREENTOM CLASSIC SPEZIFISCH

- WARNUNG** Diese Sitzeinheit ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet.
- WARNUNG** Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
- Benutzen Sie den Schrittgurt immer in Kombination mit dem Hüftgurt und den Schultergurten.

EMPFOHLENE GEWICHTE, LASTEN UND ALTER

- Greentom Carrycot ist für Kinder von 0-6 Monaten / max. 9 kg (20 lb), was zuerst erreicht wird.
- Greentom Reversible ist für Kinder von 6 Monaten bis 2,5 Jahre / max. 15 kg (33 lb), was zuerst erreicht wird.
- Greentom Classic ist für Kinder von 6 Monaten bis 4 Jahre / max. 20 kg (44 lb), was zuerst erreicht wird.
- Das maximal zulässige Gewicht für den Korb beträgt 2 kg / 4.5 lb.
- Die Greentom-Einkaufstasche ist für Lasten bis 10 kg / 22 lb geeignet.
- Befördern Sie niemals mehr als 1 Kind gleichzeitig im Greentom.

PFLERGE

- Führen Sie regelmäßige Kontrollen durch, um sicherzustellen, dass der Greentom ordnungsgemäß und sicher funktioniert. Pflegen und reinigen Sie ihn gut.
- Reinigen Sie den Rahmen, den Sitz, die Sonnenblende und den Korb regelmäßig mit einem feuchten Tuch.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Trocknen Sie den Kinderwagen nach Gebrauch im Regen mit einem weichen, feuchtigkeitsabsorbierenden Tuch.
- Der Stoff kann durch Sonnenlicht ausbleichen.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Wir garantieren, dass dieses Produkt gemäß den aktuellen europäischen Sicherheitsnormen und Qualitätsanforderungen, wie sie für dieses Produkt gelten, hergestellt wurde, und dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Kaufs frei von Herstellungs- und Materialdefekten ist. Während dem Produktionsprozess wurde das Produkt verschiedenen Qualitätskontrollen unterzogen.

Greentom Carrycot: EN1888-1, EN1466

Greentom Reversible: EN1888-1

Greentom Classic: EN1888-2

Sollte dieses Produkt trotz aller Bemühungen innerhalb der Gewährleistungszeit von 24 Monaten (bei normalem Gebrauch, wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben) dennoch einen Material- und / oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir die Garantiebedingungen und -bestimmungen erfüllen. In diesem Fall können Sie Ihren Händler kontaktieren.

DIE GARANTIE GILT NICHT IN FOLGENDEN FÄLLEN

- Bei Gebrauch und für Zielsetzungen, die von den in der Anleitung beschriebenen abweichen.
- Wenn das Produkt zu Reparaturzwecken einem Händler angeboten wird, der nicht von uns autorisiert ist.
- Wenn das Produkt dem Hersteller nicht mit dem originalen Kassenbeleg (über den Geschäftsinhaber und / oder Importeur) vorgelegt wird.
- Reparaturen von Dritten oder einem nicht von Greentom genehmigten Händler ausgeführt wurden.
- Wenn der Defekt infolge von falschem, unsorgfältigem Gebrauch oder falscher, unsorgfältiger Pflege, durch Vernachlässigung oder durch Schäden infolge von Stößen gegen Stoff und / oder Rahmen entstanden ist.

- Wenn die Teile normalen Verschleiß aufweisen, der durch täglichen Gebrauch zu erwarten ist (Räder, drehende und bewegliche Teile usw.).

DATUM DES INKRAFTTRETENS

Die Gewährleistungsdauer tritt zu dem Datum in Kraft, an dem das Produkt erworben wurde.

GEWÄHRLEISTUNGSFRIST

- Die Garantie gilt für eine Periode von 24 aufeinanderfolgenden Monaten.
- Die Garantie gilt nur für den ersten Besitzer und ist nicht übertragbar.

VORGEHEN IM FALL VON DEFEKTEN

- Nach Erwerb des Produkts ist der Kaufbeleg gut aufzubewahren. Das Kaufdatum muss auf dem Kaufbeleg deutlich sichtbar sein. Bei Problemen oder Defekten können Sie Ihren Lieferanten kontaktieren.
- Umtausch oder Rücknahme des Produkts kann nicht beantragt werden.
- Reparaturen berechnen nicht zu einer Verlängerung der Gewährleistungsfrist. Produkte, die direkt an den Hersteller retourniert werden, haben keinen Anspruch auf Garantie.
- Diese Garantiebestimmung entspricht der Europäischen Richtlinie 99 / 44 / EG vom 25. Mai 1999.

Für umfassende Informationen über die Anwendung der Garantiebedingungen können Sie den Händler kontaktieren oder unsere Webseite besuchen: www.greentom.com

KONTAKT & FRAGEN

Sollten Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder Importeur oder besuchen Sie unsere Website: www.greentom.com

Besuchen Sie unsere Website für die Videoanleitungen. Für allgemeine Informationen und Fragen: info@greentom.com
Für Service: support@greentom.com