

BAHASA INDONESIA

PENTING – SIMPAN INSTRUKSI INI UNTUK REFERENSI

PERINGATAN:

- **PERINGATAN!** Jangan meninggalkan anak Anda tanpa pengawasan.
- **PERINGATAN!** Keselamatan anak adalah tanggung jawab Anda.
- **PERINGATAN!** Pastikan alat yang menggunakan sistem kunci sudah terpasang sebelum penggunaan.
- **PERINGATAN!** Jangan menggunakan produk ini apabila sobek ataupun ada bagian yang hilang.
- **PERINGATAN!** Untuk menghindari kecelakaan, jauhkan anak Anda ketika membuka dan melipat produk ini.
- **PERINGATAN!** Jangan melepas Greentom Carrycot / Reversible seat dari kerangka ketika anak masih berada pada carrycot / reversible seat.
- **PERINGATAN!** Selalu berpegang pada gagang pegangan ketika anak Anda berada pada Greentom.
- **PERINGATAN!** Jangan mengangkat Greentom Carrycot / Reversible seat dengan anak di dalamnya.
- **PERINGATAN!** Jangan biarkan anak Anda bermain dengan produk ini.
- **PERINGATAN!** Unit Classic seat dan Reversible seat tidak sesuai untuk anak-anak berumur kurang dari 6 bulan.
- **PERINGATAN!** Selalu gunakan sistem kendali.
- **PERINGATAN!** Periksa alat pelengkap carrycot, kursi reversible, kursi Classic, ataupun kursi mobil sudah terpasang dengan benar sebelum digunakan.
- **PERINGATAN!** Produk ini tidak diperuntukkan untuk dijalankan dengan kecepatan tinggi ataupun diluncurkan.
- **PERINGATAN!** Perhatikan dengan seksama ketika menggerakkan Greentom naik atau turun pada trotoar, harus dilakukan secara terbalik.

- **PERINGATAN!** Roda kereta dapat meninggalkan bekas pada permukaan tertentu (terutama pada lantai yang licin seperti parquet, laminate, dan linoleum).
- **PERINGATAN!** Jangan sekali-kali menggunakan Greentom Classic, Reversible atau Carrycot atau bagin-bagiannya sebagai pijakan.
- **PERINGATAN!** Hanya gunakan produk Greentom pada permukaan yang kokoh, rata horizontal dan kering.
- **PERINGATAN!** Jauhkan anak-anak dan tangan sewaktu memasang atau melepaskan adaptor tempat duduk mobil.

PANDUAN KEAMANAN: PERINGATAN:

- Carrycot cocok digunakan untuk bayi yang tidak dapat duduk tanpa bantuan/ sokongan, berguling, dan tidak dapat mendorong badannya ke atas dengan tumpuan tangan dan lututnya.
- Greentom Carrycot diperuntukkan untuk bayi berumur 0-6 bulan / maks. 9 kg, mana yang lebih dulu.
- Greentom Reversible diperuntukkan untuk bayi berumur 6 bulan ke atas sampai dengan 2,5 tahun / maks. 15 kg, mana yang lebih dulu.
- Greentom Classic diperuntukkan untuk bayi berumur 6 bulan ke atas sampai dengan 4 tahun / maks. 20 kg, mana yang lebih dulu.
- Apabila digunakan sejak bayi baru lahir, kami menyarankan agar Greentom digunakan bersamaan dengan Greentom Carrycot atau tempat duduk mobil bayi yang sesuai hingga berumur kurang lebih 6 - 8 bulan (dengan berat sampai dengan 9 kg).
- Classic Seat, Reversible Seat, dan Carrycot semata-mata hanya sesuai dengan sasis Greentom.
- Selalu aktivasi rem pada sasis kereta ketika kereta bayi pada posisi tidak bergerak atau

- ketika menempatkan dan mengeluarkan bayi.
- Jangan biarkan anak Anda keluar dari kereta tanpa bantuan.
- Berat maksimum yang diperbolehkan untuk keranjang adalah 2 kg.
- Apabila ada beban yang terletak pada pegangan, sandaran belakang atau pinggiran mempengaruhi stabilitas Greentom.
- Periksa secara berkala untuk memastikan bahwa Greentom berfungsi dengan baik dan aman, jaga dan bersihkan dengan baik.
- Jangan pernah mengangkut lebih dari 1 anak di dalam Greentom pada saat yang bersamaan.
- Kepala anak dalam produk Greentom tidak boleh sekali-kali lebih rendah daripada tubuh anak.
- Jangan meninggalkan produk Greentom yang diparkir pada permukaan yang tidak rata sewaktu anak sedang tidur di dalamnya.
- Jangan memaparkan produk Greentom pada suhu yang ekstrim.
- Selalu menggunakan kepingan penutup ketika menggunakan Carrycot atau tempat duduk Reversible
- Jangan gunakan gagang pengaman sebagai pegangan untuk mengangkat.
- Jangan menggunakan penutup hujan tanpa kanopi atau pada cuaca yang sangat panas.
- Kain dapat berubah warna karena sinar matahari.
- Gunakan aksesoris atau bagian pengganti yang dijual ataupun disetujui oleh Greentom. Menggunakan aksesoris lain dapat menjadi berbahaya.
- Tambahan matras tidak diperlukan pada Carrycot.
- Selalu gunakan tali selangkangan bersama dengan tali pinggang dan tali punggung.
- Jangan menghapus logo / label dari kain penutup atau frame, karena hal ini dapat

- menyebabkan kerusakan pada komponen tersebut.
- Jangan pernah mengangkat Greentom ataupun menggunakan eskalator atau tangga dengan anak Anda di dalamnya.
- Dalam penggunaan tempat duduk mobil pada sasis Upp, tempat duduk mobil tidak menggantikan ranjang atau tempat tidur. Apabila anak Anda ingin tidur, maka harus ditempatkan pada badan kereta bayi, ranjang, atau tempat tidur yang sesuai.

- Greentom Carrycot: EN1888-1, EN1466
- Greentom Reversible: EN1888-1
- Greentom Classic: EN1888-2

PERAWATAN:

- Rawat dan bersihkan Greentom secara berkala.
- Bersihkan kerangka, tempat duduk, kap, dan keranjang secara berkala dengan menggunakan kain yang lembab. Jangan menggunakan pembersih yang keras.
- Lap produk dengan kain yang lembut dan menyerap cairan pada saat penggunaan setelah hujan, salju, ataupun di pantai.

PEMISAHAN LIMBAH:

Untuk membantu menjaga lingkungan, kami mengajak Anda untuk memisahkan sampah kemasan dari Greentom. Seluruh bahan kemasan terbuat dari kertas karton yang didaur ulang dan harus kembali didaur ulang apabila memungkinkan. Kereta bayi ini didesain dengan pemisahan yang mudah dan menggunakan bahan yang telah didaur ulang. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi: www.greentom.com

GARANSI TIDAK BERLAKU PADA KASUS-KASUS BERIKUT:

- Apabila penggunaan tidak sesuai dengan buku panduan.
- Apabila produk diperbaiki melalui dealer yang tidak resmi.

- Apabila tidak dikembalikan ke pabrik dengan struk pembelian yang asli (baik melalui penjual dan / atau importir).
- Apabila perbaikan dilakukan oleh pihak ketiga atau oleh dealer yang tidak diberikan wewenang oleh Greentom.
- Apabila kerusakan disebabkan oleh penggunaan atau perawatan yang tidak benar, kelalaian atau dampak kerusakan pada kain penutup dan / atau kerangka.
- Apabila bagian-bagian menunjukkan cacat penggunaan akibat penggunaan sehari-hari (roda, memutar dan menggerakkan bagian-bagian, dsb.)

TANGGAL KERUSAKAN:

Garansi berlaku efektif per tanggal pembelian produk.

KETENTUAN GARANSI:

- Registrasi Greentom Anda pada website kami.
- Garansi berlaku selama masa 24 bulan.
- Garansi hanya berlaku untuk pemilik pertama dari Greentom dan tidak dapat dipindah-tangankan.

APA YANG HARUS DILAKUKAN KETIKA MENEMUKAN KERUSAKAN:

- Setelah membeli produk, simpan struk pembelian Anda. Tanggal pembelian harus tertera dengan jelas pada struk pembelian. Apabila masalah atau kerusakan terjadi mohon hubungi penjual Anda.
- Greentom tidak menerima pengembalian atau penukaran produk yang telah dijual.
- Perbaikan tidak menambahkan perpanjangan pada masa berlaku garansi. Garansi tidak berlaku pada produk yang dikembalikan secara langsung kepada pabrik.
- Pasal jaminan ini sesuai dengan Peraturan Eropa 99 / 44 / EG per tanggal 25 Mei 1999.

Produk ini diproduksi sesuai dengan persyaratan keamanan dan standard kualitas Eropa saat ini, dan produk ini tidak terdapat cacat dalam pembuatan dan bahan pada waktu pembelian. Selama proses produksi, produk telah melewati berbagai pemeriksaan kualitas.

Apabila produk ini menunjukkan cacat bahan / produksi diluar kemampuan kami selama dalam masa garansi 24 bulan (dengan penggunaan normal berdasarkan buku panduan pengguna), kami akan memenuhi syarat dan ketentuan garansi yang berlaku. Apabila hal ini terjadi, mohon hubungi dealer Anda.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan garansi, Anda dapat menghubungi dealer atau mengunjungi website kami: www.greentom.com

KONTAK & PERTANYAAN:

Apabila anda mempunyai pertanyaan yang ingin ditanyakan, harap hubungi dealer atau importir atau kunjungi:

www.greentom.com

Mohon kunjungi website kami untuk video instruksi.

Untuk informasi dan pertanyaan: info@greentom.com

Untuk layanan: support@greentom.com