

ITALIANO

IMPORTANTE – LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO

AVVERTENZA

- AVVERTENZA** Non lasciare mai il bambino incustodito.
- AVVERTENZA** Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare.
- AVVERTENZA** Prima dell'uso assicurarsi che tutti i dispositivi di bloccaggio siano innestati.
- AVVERTENZA** Per evitare rischi di ferite, tenere lontano il bambino durante l'apertura, la chiusura o la regolazione del prodotto.
- AVVERTENZA** Prima dell'uso controllare che i meccanismi di aggancio della seduta, della navicella o del seggiolino auto siano correttamente agganciati.
- AVVERTENZA** Utilizzare soltanto su una superficie stabile, orizzontale, piana e asciutta.
- AVVERTENZA** Non usare mai la sacca porta bambini su un supporto.
- AVVERTENZA** Non lasciare che il bambino giochi con questo prodotto.
- AVVERTENZA** Afferrate saldamente la maniglia ogni volta che il vostro bambino si trova nel Greentom.
- AVVERTENZA** Fate attenzione se intendete manovrare il Greentom per salire su o scendere da un marciapiede. Questa manovra va effettuata sempre all'indietro.
- AVVERTENZA** Evitate di afferrare la culla portatile / il sedile reversibile

dal telaio quando il bambino si trova al suo interno.

- Non sollevare mai il Greentom ed evitare di accedere a scale (mobili) con il bambino al suo interno.
- Qualsiasi carico sospeso al maniglione, allo schienale o lateralmente compromette la stabilità del Greentom.
- Attivare sempre il freno di stazionamento presente sul telaio con il passeggino fermo e prima di adagiare / estrarre il bambino nel / dal passeggino.
- I seggiolini Classic, Reversible e la Carrycot sono compatibili soltanto con il telaio Greentom.
- In caso di utilizzo di seggiolini auto con l' Chassis, il seggiolino auto non sostituisce la culla o il letto. Se il bambino vuole dormire, adagiarlo in una carrozzina, una culla o un letto adeguato.
- Evitate di esporre i prodotti Greentom a temperature estreme, fiamme libere o altre fonti di calore elevato.
- Tenere lontani i bambini e le mani durante l'installazione o la rimozione degli adattatori per il seggiolino auto.
- Non utilizzate il parapigioggia senza capotta o in caso di caldo estremo.
- La barra di sicurezza deve essere lasciata fuori dal corpo della carrozzina durante l'uso.

GREENTOM CARRYCOT SPECIFICO

- AVVERTENZA** Questo prodotto è destinato ai bambini che non sono in grado di stare seduti autonomamente, di girarsi e sollevarsi aiutandosi con le mani e le ginocchia. Peso massimo del bambino: 9 kg.
- AVVERTENZA** Non lasciare che altri bambini giochino senza sorveglianza vicino alla sacca porta bambini.
- AVVERTENZA** Non utilizzare se una qualsiasi parte è rotta, strappata o mancante
- Non utilizzare o aggiungere materassini diversi da quello fornito con questa navicella.
- La testa del bambino nel prodotto Greentom non deve mai essere ad un livello inferiore rispetto al corpo del bambino.
- Non utilizzare la barra di sicurezza come maniglia per il trasporto.
- Quando viene utilizzato dalla nascita, si consiglia di utilizzare Greentom insieme a Greentom Carrycot o un seggiolino auto compatibile fino a circa 6 / max. 9 kg (20 libbre).

GREENTOM REVERSIBLE E GREENTOM CLASSIC SPECIFICI

- AVVERTENZA** Questa seduta non è adatta per bambini di età inferiore a 6 mesi.
- AVVERTENZA** Utilizzare sempre la cintura di sicurezza.

- Utilizzare sempre la cinghia inguinale insieme alla cintura addominale e alla cintura per le spalle.

PESI, CARICHI ED ETÀ RACCOMANDATI

- Greentom Carrycot è progettato per i bambini da 0-6 mesi / max. 9 kg (20 lb), a seconda della condizione che si verifica per prima.
- Greentom Reversible è progettato per i bambini da 6 mesi a 2,5 anni / max. 15 kg (33 lb), a seconda della condizione che si verifica per prima.
- Greentom Classic è progettato per i bambini da 6 mesi a 4 anni / max. 20 kg (44 lb), a seconda della condizione che si verifica per prima.
- Il peso massimo consentito del cestello è di 2 kg / 4.5 lb.
- La borsa della spesa Greentom è adatta per carichi fino a 10 kg / 22 libbre.
- Non trasportare mai più di un bambino alla volta nel Greentom.

MANUTENZIONE

- Controllare periodicamente che il Greentom funzioni correttamente e in modo sicuro, sottoporlo alla manutenzione ordinaria e pulirlo bene.
- Pulire regolarmente il telaio, il seggiolino, la capotta e il cestello con un panno umido.
- Non utilizzare detergenti aggressivi.
- In caso di utilizzo del passeggino con la pioggia, asciugarlo con un panno morbido e assorbente.
- Il tessuto potrebbe infatti scolorirsi a causa del sole.

POLITICA DI GARANZIA

Garantiamo che il prodotto è stato costruito in

conformità con le normative di sicurezza e con i requisiti qualitativi europei vigenti applicabili e che il prodotto è esente da difetti di fabbricazione e di materiale al momento dell'acquisto. Durante il processo di produzione, il prodotto è stato sottoposto a diversi controlli di qualità.

Greentom Carrycot: EN1888-1, EN1466
Greentom Reversible: EN1888-1
Greentom Classic: EN1888-2

Se, nonostante i nostri sforzi, si dovesse riscontrare qualsiasi difetto di fabbricazione e / o di materiale entro il periodo di validità della garanzia di 24 mesi (in caso di utilizzo normale, come descritto nel manuale di istruzioni), si applicheranno i termini e le condizioni della garanzia. In questo caso, si prega di contattare il rivenditore.

LA GARANZIA NON È VALIDA NEI SEGUENTI CASI

- In caso di utilizzo e destinazione d'uso diversi da quelli descritti nel manuale.
- In caso di invio del prodotto per eventuali riparazioni da un rivenditore non autorizzato da Greentom.
- In caso di riconsegna del prodotto al produttore sprovvisto di scontrino d'acquisto originale (tramite il rivenditore e / o l'importatore).
- In caso di riparazioni effettuate da soggetti terzi o da un rivenditore non autorizzato da noi.
- Se l'inconveniente riscontrato deriva da una manutenzione o un uso improprio o negligenti, da negligenza o da danni da urti al tessuto e / o al telaio.
- Se i componenti mostrano un normale grado di usura a seguito di un utilizzo quotidiano (ruote, parti rotanti e mobili, ecc.).

DATA DI DECORRENZA

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto del prodotto.

PERIODO DI GARANZIA

- La garanzia è valida per un periodo di 24 mesi consecutivi.
- La garanzia si applica solo al primo proprietario e non è trasferibile.

COSA FARE IN CASO DI DIFETTI

- Dopo l'acquisto del prodotto, è necessario conservare lo scontrino d'acquisto. La data di acquisto deve essere chiaramente visibile sullo scontrino. In caso di problemi o difetti, si prega di contattare il rivenditore.
- Non è possibile richiedere la sostituzione o il ritiro del prodotto.
- Eventuali riparazioni non danno diritto ad alcuna estensione del periodo di garanzia. Prodotti eventualmente restituiti direttamente al produttore non potranno beneficiare della garanzia.
- Questa disposizione di garanzia è in conformità con la Direttiva Europea 99 / 44 / CE del 25 maggio 1999.

Per informazioni dettagliate sull'applicabilità dei termini e delle condizioni della garanzia, si prega di contattare il rivenditore o di visitare il sito: www.greentom.com

CONTATTI E DOMANDE

Per eventuali domande, si prega di contattare il rivenditore o l'importatore: www.greentom.com
Sul nostro sito potete trovare alcuni video dimostrativi.
Per informazioni generali e domande: info@greentom.com
Per l'assistenza: support@greentom.com