

important information!

ważne informacje!

IMPORTANT – READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

WARNINGS

1. **WARNING** Never leave the child unattended.
2. **WARNING** This product is not suitable for running or skating.
3. **WARNING** Ensure that all the locking devices are engaged before use.
4. **WARNING** To avoid injury ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product.
5. **WARNING** Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use.
6. **WARNING** Only use on a firm, horizontal level and dry surface.
7. **WARNING** Never use this product on a stand.
8. **WARNING** Do not let the child play with this product.
9. **WARNING** Always hold on the handlebar when your child is in the Greentom stroller.
10. **WARNING** Pay special attention when manoeuvring Greentom up or down the pavement, this manoeuvre should be done backwards.
11. **WARNING** Do not remove the Greentom Carrycot / Reversible seat from the frame when the child is still inside the Carrycot / Reversible seat.
12. Never lift the Greentom or use escalators or stairs when the child is still inside.
13. Any load attached to the handle, backrest or sides affects the stability of the Greentom.
14. The stroller may become unstable if a parcel bag, other than one recommended by the manufacturer, is used.
15. The stroller may become unstable if the recommended load is exceeded.
16. Take care when folding or unfolding the stroller to prevent your fingers being entrapped.
17. Always activate the parking brake on the chassis when standing still or when putting the child in or taking the child out of the product.
18. The Greentom Classic, the Greentom Reversible and the Greentom Carrycot are solely compatible to the Greentom chassis.
19. Only use accessories or replacement parts sold or approved by Greentom. Using other accessories could be dangerous. For car seats used in conjunction with the Greentom Chassis, the car seat does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable pram body, cot or bed.
20. Do not expose Greentom products to extreme temperatures, open fire or other sources of strong heat.
21. Keep children away and hands clear while installing or removing the car



SAFETY INSTRUCTION / MAINTENANCE

- seat adapters.
22. Do not use the raincover without canopy or in extreme heat.
 23. The safety bar shall be left out of the pram body during use.

GREENTOM CARRYCOT SPECIFIC

24. **WARNING** This product is suitable for a child who cannot sit up unaided, roll over and cannot push itself up on its hands and knees. Maximum weight of the child: 9 kg.
25. **WARNING** Do not let other children play unattended near the carrycot.
26. **WARNING** Do not use if any part of the carrycot is broken, torn or missing.
27. Do not use or add any mattress other than the one supplied with this carrycot.
28. The head of the child in the Greentom product should never be lower than the body of the child.
29. Do not use the safety bar as carrying handle.
30. When being used from birth, we recommend Greentom is used together with Greentom Carrycot or a compatible baby car seat until approximately 6 months / max. 9 kg (20 lb).

GREENTOM REVERSIBLE AND GREENTOM CLASSIC SPECIFIC

31. **WARNING** This seat unit is not suitable for children under 6

- months.
32. **WARNING** Always use the restraint system.
33. Always use the crotch strap in combination with the waist and shoulder belts.

RECOMMENDED WEIGHTS, LOADS AND AGE

34. Greentom Carrycot is intended for children from birth up to 6 months / max. 9 kg (20 lb), whichever comes first.
35. Greentom Reversible is intended for children from the age of 6 months up to 2.5 years / max. 15 kg (33 lb), whichever comes first.
36. Greentom Classic is intended for children from the age of 6 months up to 4 years / max. 20 kg (44 lb), whichever comes first.
37. The maximum permitted weight for the basket is 2 kg / 4.5 lb.
38. The Greentom Shopping Bag is suitable for loads up to 10 kg / 22 lb.
39. Never carry more than 1 child in Greentom at a time.

MAINTENANCE

40. Check regularly to make sure Greentom functions properly and safely, maintain and clean it well.
41. Clean the frame, seat, hood and basket regularly using a damp cloth.
42. Do not use aggressive cleaners.
43. Wipe the product with a soft, absorbent cloth after use in the rain,



- snow or after use on the beach.
44. The fabric can discolour due to sunlight.

WARRANTY POLICY

This product is manufactured in accordance with the current European safety requirements and quality standards which are applicable to this product, and this product is free from defects in workmanship and material at the time of purchase. During the production process the product is subjected to various quality checks.

Greentom Carrycot: EN1888-1,
EN1466
Greentom Reversible: EN1888-1
Greentom Classic: EN1888-2

If this product, despite our efforts, shows a material / manufacturing fault within the warranty period of 24 months (with normal use as described in the user instructions) we will comply with the warranty terms and conditions. In this case please contact your dealer.

THE WARRANTY IS NOT VALID IN THE FOLLOWING CASES

- In case of use or purpose other than described in the manual.
- If the product is submitted for repair to a dealer that is not authorised by Greentom.
- If the product is not supplied to the

manufacturer with the original purchase receipt (via the retailer and / or importer).

- If repairs were carried out by third parties or by a dealer that is not authorised by Greentom.
- If the defect is the result of improper or careless use or maintenance, negligence or impact damage to the fabric cover and / or frame.
- If the parts show normal wear and tear that may be expected from daily use (wheels, rotating and moving parts etc.).

DATE OF EFFECT

The warranty becomes effective on the date the product is purchased.

WARRANTY TERM

- The warranty applies for a period of 24 consecutive months.
- The warranty only applies for the first owner of Greentom only and is not transferable.

WHAT TO DO IN CASE OF DEFECTS

- After purchasing the product, keep the purchase receipt. The date of purchase must be clearly visible on the receipt. Should problems or defects occur please contact your retailer.
- Greentom is not obligated to accept returns or exchange sold products.
- Repairs do not give entitlement to



CONTACT

extension of the warranty. Products that are returned directly to the manufacturer are not eligible for warranty.

- This Warranty Clause conforms to European Directive 99 / 44 / EG of 25 May 1999.

For extensive information on applying the warranty terms and conditions, you can contact the dealer or visit our website:

www.greentom.com

CONTACT & QUESTIONS

Should you have any questions, please contact your dealer or importer or visit:

www.greentom.com

Please visit our website for instruction videos.



WAŻNE - PRZED UŻYCIEM UWAGNIE PRZECZYTAJ INSTRUKCJE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

OSTRZEŻENIA

1. **OSTRZEŻENIE** Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
2. **OSTRZEŻENIE** Niniejszy wyrób nie jest odpowiedni do biegania ani jazdy na rolkach.
3. **OSTRZEŻENIE** Przed użyciem należy upewnić się, czy mechanizmy blokujące działają prawidłowo.
4. **OSTRZEŻENIE** Aby uniknąć obrażeń ciała, podczas rozkładania, składania i regulacji wózka dziecko powinno znajdować się w bezpiecznej odległości od wózka.
5. **OSTRZEŻENIE** Sprawdź, czy urządzenia mocujące gondolę lub siedzisko lub fotelik samochodowy są prawidłowo załączone przed użyciem.
6. **OSTRZEŻENIE** Stawiać wyłącznie na stabilnej, poziomej i suchej powierzchni.
7. **OSTRZEŻENIE** Nie umieszczać gondoli w stojaku.
8. **OSTRZEŻENIE** Nie pozwalaj dziecku bawić się tym wyrobem.
9. **OSTRZEŻENIE** Należy zawsze trzymać obiema rękami za uchwyt ramy wózka, gdy dziecko znajduje się w wózku Greentom.
10. **OSTRZEŻENIE** Należy zachować

szczególną ostrożność podczas wjeżdżania na chodnik lub zjeżdżania z chodnika wózkiem Greentom. Ten manewr należy wykonać tyłem (najpierw tylne koła).

OSTRZEŻENIE

11. Nie zdejmować gondoli Carrycot / odwracanego siedziska Reversible z ramy wózka, gdy dziecko znajduje się w gondoli / odwracanym siedzisku.
12. Nie wolno nigdy podnosić wózka Greentom ani używać schodów ruchomych, gdy dziecko znajduje się w wózku.
13. Wszelkie obciążanie rączki wózka, oparcia pleców i boków wózka wpływają negatywnie na stabilność wózka Greentom.
17. Zatrzymując się oraz umieszczając dziecko w wózku a także wyjmując dziecko z wózka, należy zawsze włączać hamulec znajdujący się w dolnej części ramy/podwozia wózka.
18. Siedzisko Classic, siedzisko Reversible oraz gondola Carrycot pasują wyłącznie do ramy/podwozia Greentom.
19. W przypadku używania fotelików samochodowych w połączeniu z ramą podstawową/podwoziem Greentom należy pamiętać o tym, że fotelik samochodowy nie zastępuje gondoli wózka ani łóżeczka. Na czas spania należy umieścić dziecko w



INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- gondoli lub w łóżeczku.
20. Nie wystawiać produktów firmy Greentom na działanie skrajnych temperatur, otwartego ognia ani innych źródeł ciepła.
 21. Podczas montażu i demontażu adapterów fotelika samochodowego trzymać dzieci i dłonie z dala od ruchomych części.
 22. Nie należy używać osłony przawdeszczowo-wej bez rozłożonego daszka wózka lub w bardzo wysokiej temperaturze.
 23. Podczas użytkowania pręt bezpieczeństwa należy pozostawić poza korpusem wózka.

GREENTOM CARRYCOT SPECYFICZNA

24. **OSTRZEŻENIE** Ten produkt jest odpowiednia dla dziecka, które nie potrafi samodzielnie siedzieć, przewraca się i nie jest w stanie podnieść się, opierając się na rękach i kolanach. Maksymalna waga dziecka: 9 kg.
25. **OSTRZEŻENIE** Nie dopuszczać do zabawy dzieci w pobliżu gondoli bez opieki.
26. **OSTRZEŻENIE** Nie używać gondoli, jeśli jakkolwiek jej część jest uszkodzona, zużyta lub zaginęła.
27. Nie należy używać ani dokładać materaca innego niż dostarczony z gondolą.
28. Głowa dziecka umieszczonego w jednym z produktów firmy Greentom

- nigdy nie powinna znajdować się niżej niż reszta ciała dziecka.
29. Nie należy używać barierki bezpieczeństwa jako uchwytu do przenoszenia.
 30. W przypadku używania od urodzenia zalecamy używanie Greentom razem z gondolą Greentom lub kompatybilnym fotelikiem samochodowym dla dzieci do około 6 miesięcy / maks. 9 kg (20 funtów).

GREENTOM REVERSIBLE I GREENTOM CLASSIC SPECYFICZNA

31. **OSTRZEŻENIE** To siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 6. miesiąca życia.
32. **OSTRZEŻENIE** Zawsze używaj systemu zapieczęt.
33. Pas biodrowy i pasy barkowe należy zawsze używać w połączeniu z paskiem krokowym.

ZALECANE MASY, OBCIĄŻENIA I WIEK

34. Greentom Carrycot przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 0-6 miesięcy / max. 9 kg (20 lb), w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.
35. Greentom Reversible przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 2,5 roku / max. 15 kg (33 lb), w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.



36. Greentom Classic przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 roku / max. 20 kg (44 lb), w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.
37. Maksymalne dozwolone obciążenie koszyk wynosi 2 kg / 4.5 lb.
38. Torba na zakupy Greentom nadaje się do obciążeń do 10 kg / 22 lb.
39. W wózku Greentom nie wolno przewozić jednocześnie więcej dzieci niż jedno.

KONSERWACJA

40. Wózek Greentom należy regularnie sprawdzać w celu upewnienia się, że działa prawidłowo i jest bezpieczny oraz odpowiednio go konserwować i czyścić.
41. Należy regularnie czyścić ramę wózka, siedzisko, daszek i koszyk za pomocą wilgotnej ściereczki.
42. Nie należy używać agresywnych środków czyszczących.
43. Po użyciu na deszczu, śniegu lub na plaży wózek należy osuszyć miękką ściereczką absorbującą wilgoć.
44. Materiał może ulec odbarwieniu na skutek oddziaływania promieni słonecznych.

POLITYKA GWARANCYJNA

Gwarantujemy, że niniejszy wyrób został wyprodukowany zgodnie z aktualnymi europejskimi normami bezpieczeństwa i wymaganiami dotyczącymi jakości, mającymi

zastosowanie do tego produktu oraz że w momencie zakupu niniejszy produkt jest wolny od wad wykonania i wad materiałowych. W trakcie procesu produkcji produkt został poddany kontroli jakości.

Greentom Carrycot: EN1888-1, EN1466
 Greentom Reversible: EN1888-1
 Greentom Classic: EN1888-2

Jeśli pomimo naszych starań w ciągu 24-miesięcznego okresu gwarancji okaże się, że niniejszy produkt posiada wady materiałowe i / lub wady wykonania (przy normalnym użytkowaniu opisanym w Instrukcji użytkownika), wypełnimy warunki i postanowienia gwarancji. W takim wypadku należy skontaktować się ze sprzedawcą.

GWARANCJA NIE OBOWIĄDUJE W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH

- W przypadku używania do celów innych, niż opisane w niniejszej Instrukcji użytkownika.
- W przypadku oddania produktu do naprawy za pośrednictwem dystrybutora, który nie jest przez Greentom autoryzowany.
- Jeśli produkt nie został dostarczony do producenta (za pośrednictwem sprzedawcy i / lub importera) wraz z oryginalnym dowodem zakupu.



KONTAKT

- W przypadku wykonania napraw przez osoby trzecie lub przez dystrybutora, który nie jest przez Greentom autoryzowany.
 - Jeśli wada powstała w wyniku niewłaściwe- go lub niedbałego użytkowania lub konserwowania, w wyniku zaniedbania bądź wskutek mechanicznego uszkodzenia tkaniny i / lub ramy.
 - Jeśli elementy (koła, obracające się i ruchome elementy itp.) wykazują oznaki normalnego zużycia, jakiego można spodziewać się w wyniku codziennego użytkowania.
- przypadku problemów lub wad należy kontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono product.
- Nie ma możliwości domagania się zamiany produktu na inny lub przyjęcia zwrotu produktu.
 - Naprawy nie uprawniają do przedłużenia okresu gwarancji. Produkty, które zostały zwrócone bezpośrednio do producenta nie są objęte gwarancją.
 - Niniejsza klauzula gwarancyjna jest zgodna z Dyrektywą Europejską nr 99 / 44 / WE z dnia 25 maja 1999 roku.

DATA ROZPOCZĘCIA OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI

Okres obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu produktu.

OKRES GWARANCJI

- Gwarancji udziela się na okres 24 następują- cych po sobie miesięcy.
- Gwarancja obowiązuje tylko dla pierwszagonabywcy i nie podlega przeniesieniu.

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WAD

- Po zakupie produktu należy zachować dowód zakupu. Na dowodzie zakupu powinna być wyraźnie widoczna data zakupu. W

Szczegółowe informacje o stosowaniu warunków gwarancji można uzyskać kontaktu- jąc się ze sprzedawcą lub odwiedzając naszą witrynę internetową:

www.greentom.com

KONTAKT I PYTANIA

W przypadku pytań należy skontaktować się z dystrybutorem lub z importerem lub odwiedzić naszą witrynę:

www.greentom.com

Na stronie internetowej firmy można obejrzeć instruktażowe filmy wideo.



GREENTOM

Limmelderweg 6
6222 PB Maastricht
The Netherlands

www.greentom.com

