WALL BOX VEC04 SMART



Ufficio tecnico Nuove Energie



Panoramica modelli



Colonnina di ricarica VEC04-AC	Informazioni articolo	Nº articolo
	Wallbox VEC04-AC 7,4kW Smart Colonnina di ricarica monofase presa tipo 2 con display Potenza nominale: 7.400 W	7973043
O	Wallbox VEC04-AC 11kW Smart Colonnina di ricarica trifase presa tipo 2 con display Potenza nominale: 11.000W	7973044
	Wallbox VEC04-AC 22kW Smart Colonnina di ricarica trifase presa tipo 2 con display Potenza nominale: 22.000 W	7973045

- Versione monofase 7,4 kW
- Versione trifase 11 kW
- Versione trifase 22 kW

La potenza della colonnina è regolabile

Accessori

- Energy meter monofase per controllo dinamico dei carichi cod. art. 7973053
- Energy meter trifase per controllo dinamico dei carichi cod. art. 7973052



- Piedistallo di supporto per 1 o 2 colonnine cod. art. 7973054
- Cavo tipo 2 monofase 32A 7,5 m cod. art. 7729681
- Cavo tipo 2 trifase 32A 7,5 m cod. art. 7729682





ANN

Specifiche tecniche

Dati tecnici					
Codice articolo		7973043	7973044	7973045	
Potenza massima	kW	7,4	11	22	
Collegamento		Monofase	Trifase	Trifase	
Tensione nominale	V	230	400	400	
Frequenza	Hz	50	50	50	
Corrente massima di carica per fase	A	32	16	32	
Tipologia presa		Tipo 2 (o	conforme a IEC 62196-	2)	
Modalità comunicazione con veicolo		Modo 3 (conforme a IEC 61851	-1)	
Autorizzazione		Lettore RFID			
Materiale e colore		Po	olicarbonato, nero	19 12	
Display		LCD TFT 4,3" a colori			
Dimensioni (AxLxP)	mm		460x315x135		
Peso	kg	4,8	5	5	
Modalità installazione		A pa	rete o su piedistallo		
Temperatura operativa	°C		-35- +55		
Grado di protezione ambientale			IP54	<u>10</u>	
Classe isolamento elettrico			1	14 14	
Protezione corrente residua		RCD 6mA			
Interfacce		Ethernet, Wi-Fi, Modbus TCP/IP, OCPP 1.6 JSON			
Certificazioni		CE, IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 60950-1, IEC 60950-22			



Disegno e dimensioni





Componenti







Modelli di presa con MID Meter

- 1- Display informativo
- 2- Lettore di schede RFID
- 3- LED indicatore di stato

4- Display MID Meter

- 5- Uscita presa
- 6- Etichetta prodotto
- **7-** Passacavo di comunicazione della stazione di ricarica
- 8- Dado premistoppa dell'ingresso
- di alimentazione della stazione di ricarica
- 9- Passacavo di comunicazione della stazione di ricarica

Dotazione



Imballo con logo Viessmann



- Perni, viti e guarnizioni per montaggio a parete o su piedistallo
- Tessere RFID marchiate Viessmann (1 tessera «master» e 2 tessere «utente»)



• Manuale di installazione e manuale utente marchiati Viessmann





Wallbox VECO4-AC-DI 7,4kW Smart 11kW Smart 22kW Smart

X

Linee guida per l'installazione







22kW Si User Manual



Prescrizioni di installazione



Condizioni di installazione:

- Temperatura funzionamento: da -35° a +55°C
- umidità relativa: 5% 95%
- classe di isolamento: 1
- grado di protezione: IP54
- impatto meccanico: IK10 (display IK08)

D Protezione elettrica dai cortocircuiti:

- versione monofase 7,4kW: 1x 40A, 2P classe C
- versione trifase 11kW: 1x 20A, 4P classe C
- versione trifase 22kW: 1x 40A, 4P classe C

Given Sezione minima dei cavi AC (max 50 metri):

- versione monofase 7,4 kW: 3x 6 mmq
- versione trifase 11 kW: 5x 4 mmq
- Versione trifase 22 kW: 5x 6 mmq

Protezione elettrica differenziale:

- versione monofase 7,4kW: tipo A, 30mA, 40A
- versione trifase 11kW: tipo A, 30mA, 20A
- Versione trifase 22kW: tipo A, 30mA, 40A

Apertura del coperchio e montaggio su parete





- 1. Rimuovere le viti del coperchio con la chiave di sicurezza a brugola
- 2. Aprire il coperchio

- 1. Aprire il coperchio
- 2. Posizionare a parete il modello di montaggio e segnare i fori
- 3. Forare la parete
- 4. Inserire i tasselli nei fori
- 5. Serrare le viti di sicurezza
- 6. Inserire il cavo di alimentazione CA









Collegamento alimentazione AC







- 1. Inserirei i cavi nella morsettiera
- 2. Serrare le viti

Terminale elettrico	Colore del cavo CA
1	CA L1 (Marrone)
2	CA neutro (Blu)
3	Terra (Verde-Giallo)





- 1. Inserirei i cavi nella morsettiera
- 2. Serrare le viti

Terminale elettrico	Colore del cavo CA
1	AC L3 (Grigio)
2	AC L2 (Nero)
3	CA L1 (Marrone)
4	CA neutro (Blu)
5	Terra (Verde-Giallo)

Chiusura coperchio





- 7. Verificare il collegamento della messa a terra
- 8. Stringere i pressacavi
- 9. Serrare le viti per chiudere il coperchio
- 10. Il montaggio a parete è terminato









Regolazione limitatore corrente





La colonnina ha un limitatore di corrente (interruttore rotante) sulla scheda principale, che consente di regolare la corrente (e quindi la potenza) di ricarica.

Posizione	Val	lore limite	di corre	nte
limite di corrente	Fase	22 kW	11kW	7,4kW
0		10 A	10 A	10 A
1		13 A	13 A	13 A
2		16 A	16 A	16 A
3	Mono- fase	20 A		20 A
4	luse	25 A		25 A
5		26 A		30 A
6	- CC - C	32 A		32 A
7				
8		10 A	10 A	
9		13 A	13 A	
R		16 A	16 A	
В	Trifa-	20 A		
С		25 A		
D		26 A		
E		32 A		
F				



Numero pin	Descrizione	
Pin -1	Riservato	
Pin -2	Funzionalità di abilitazione esterna dell'ingresso	
Pin -3	Funzione cavo bloccato (solo per i modelli con presa)	
Pin-4-5-6	Ottimizzatore di potenza (richiede accessori opzionali)	

Collegamento cavo dati









- 1. Rimuovere il tappo di gomma dal pressacavo
- 2. Inserire il cavo attraverso i fori del cavo
- 3. Inserire il cavo attraverso i fori della custodia dell'RCCB





Impostazione selettori per controllo dinamico carichi



Po	sizioni dei DIP sw	Valore limite di	
4	5	6	corrente
OFF	OFF	OFF	Ottimizzatore di po- tenza disabilitato
OFF	OFF	ON	16
OFF	ON	OFF	20
OFF	ON	ON	25
ON	OFF	OFF	32
ON	OFF	ON	40
ON	ON	0FF	63
ON	ON	ON	80

Per poter eseguire la regolazione della potenza questo interruttore va impostato nella posizione 1 o 2

VIEZMANN

Impostazione limite della corrente linea elettrica principale (contatore) mediante i DIP switch.

L'energy meter installato al contatore misura la potenza prelevata dalla rete. In base al limite impostato, la wall box regola dinamicamente la potenza di ricarica in base alla potenza disponibile al contatore.

DIP switch per impostazione corrente della linea elettrica principale (contatore)

Installazione energy meter per controllo dinamico carichi



L'energy meter va installato subito dopo il contatore di fornitura (contatore bidirezionale)

VIESMANN

Cablaggio energy meter

Trifase





Monofase



Energy meter trifase: morsetti 22-23 (A-B) per cavi segnale RS485 Energy meter monofase: morsetti 10-11 (A-B) per cavi segnale RS485



Collegamenti cavi di segnale RS485 sulla colonnina

Terminale cavo	Colore cavo	Descrizione	
6 (CN20-2)	Bianco blu	A (COM)	
5 (CN20-1)	Blu	B (COM)	



Opzione 1:

Collegare un cavo Ethernet tra PC e colonnina, dopo aver impostato l'interfaccia LAN della colonnina su IP statico modificando i selettori nel modo seguente. L'IP statico è 192.168.0.10. La subnet mask è



Opzione 2:

Collegare con un cavo Ethernet la colonnina ad un router DHCP e sul PC assegnare un indirizzo IP statico





Ethernet 2 Properties ×		Internet Protocol Version 4 (TCP	/IPv4) Properties	×	
Networking Authentication	Sharing		General		
Connect using:			You can get IP settings assigned	automatically if your network support	ts
🖅 Reatek PCIe GBE Family Controller			this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings. Obtain an IP address automatically		ľ.
Configure					
This connection uses the follo	owing items:		Use the following IP address	55:	
Client for Microsoft 1	Networks	^	IP address:	192.168.0.11	
GoS Packet Sched	ting for Microsof uler	t Networks	Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0	ī
Cisco AnyConnect Network Access Manager Filter Driv			Default gateway: 192 . 168 . 0 . 1		1
Microsoft Network A	Adapter Multiples	kor Protocol	Obtain DNS server address	automatically	
<		>	Use the following DNS served	er addresses:	
Install	Uninstall	Properties	Preferred DNS server:		
Description			Alternate DNS server:		
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.			Validate settings upon exi	Advanced.	
				OK Can	cel
		OK Cancel			



Sul PC aprire un browser web e sulla barra degli indirizzi digitare 192.168.0.10. User name e password predefinite da inserire sono admin / admin

EVC04 Configuration Interface			English 🗸
	LOG IN		
	User Name: admin	*	
	Password:	*	
	We recommend you to change your default password from system maintenance	nenu	
	LOG IN		
Connection	change rassword		

La colonnina è dotata di un hotspot Wi-Fi , che viene attivato per 15 minuti dopo ogni accensione della colonnina. Le credenziali di accesso sono SSID (numero di serie) come user name e «Chargebox-ID» come password.

Durante questa finestra è possibile collegare un dispositivo alla colonnina ed accedere alla interfaccia di configurazione web digitando su un browser l'indirizzo 192.168.1.1.



Effettuato l'accesso, si viene indirizzati alla pagina principale, dove è possibile eseguire le impostazioni della colonnina.

EVC04 Configuration Interface	e						Log out
Main Page Genera	al Settings Installation Settings	OCPP Settings	Network Interfaces	Standalone Mode	Local Load Management	System Mainten	ance
Display Language	Display Lenguage		English	~			
Display Backlight Settings			Türkçe Français				
Led Dimming Settings			Română				
Display Them:			Español Suomi Cestina Dansk				
Display Service Contact Info			יוני Magyar Nederlands			SAVE	
Logo Settings			Norsk Polski Slovák				
Display QR Codo			Svenska блатарски Еλίлунко црногорски				

Impostazioni generali:

- Lingua del display (Italiano presente nella lista)
- Retroilluminazione del display
- Luminosità del LED
- Tema display
- Informazioni visualizzate sul display
- Logo display



Impostazioni di installazione:

- Controllo messa a terra
- Limitatore di corrente
- Rilevamento carico bilanciato (di default disabilitata)
- Ingresso segnale esterno (di default disabilitata)
- Blocco cavo (di default disabilitata)
- Limite di corrente dell'energy meter

Impostazioni OCPP (open charge point protocol)

Impostazioni interfacce di rete

- Cellulare (non disponibile)
- LAN
- WLAN

Modalità standalone

- Lista card RFID locale / accetta tutte card RFID / Autostart (Plug&Charge)

Gestione del carico/reti di colonnine

<u>Manutenzione</u>

- Download log files
- Aggiornamenti firmware
- Reset

Drive Green Next APP



In modalità standalone, se si passa la scheda RFID master sulla colonnina, per 60 secondi viene generata una rete Wi-Fi (in questo periodo il LED lampeggia in blu) che consente di collegarsi con lo smartphone e configurare la colonnina mediante l'APP Drive Green Next, scaricabile dal Play Store Android o dall'APP Store iOS.



Drive Green Next APP



Una volta effettuato l'accesso con l'APP, di potrà configurare la colonnina e visualizzare i dati.

- Impostazione modalità funzionamento
- Attivazione/disattivazione a remoto della ricarica
- Storico dati ricariche
- Impostazione tema display
- Blocco/sblocco cavo
- Impostazione limitazione corrente
- Impostazioni controllo dinamico dei carichi



Reti di colonnine



E' possibile creare una rete di colonnine (massimo 32) interconnesse tra loro mediante collegamento LAN e con protocollo di comunicazione Modbus TCP/IP, con gestione master-slave e possibilità di controllo dinamico dei carichi mediante l'energy meter.



Significato LED



Stato del LED		Stato della stazione di ricarica
	Lampeggia in blu e verde	La stazione di ricarica si è avviata.
0	Nessun LED di stato	Il dispositivo di caricamento è pronto per ricaricare. Fine carica con card RFID
₩ [™] 4sec	Lampeggia in blu	Il veicolo elettrico è collegato. La stazione di ricarica è in attesa dell'autorizzazione della scheda RFID.
((()))	Lampeggia in verde	Carica autenticata.
((()))	Lampeggia in blu	Ricarica in corso
0	Blu costante	Carica sospesa o finita
0	Rosso costante	Condizione di errore
₩ Lasec	Lampeggia in rosso	Modalità di ventilazione richiesta
₩ ¥sec	Lampeggia in viola	Carica con corrente limitata a 16A a causa della sovra temperatura
O	Viola costante	Impossibile ricaricare a causa di temperatura eccessiva o limite di corrente dell'ottimizzatore di potenza raggiunto o caricabatterie disabilitato

Significato LED



Stato del LED		Stato della stazione di ricarica	
(O) ∑1 sec	Lampeggia in rosso e blu	La stazione di ricarica è prenotata. La stazione di ricarica è in attesa dell'intervallo di tempo Eco. La stazione di ricarica è in modalità Delay Charge.	
O	Verde costante	Aggiornamenti firmware	
0	Rosso costante		
Tisec	Lampeggia in rosso ogni secondo per 60 secondi	Modalità di configurazione della scheda master/Reset dell'elenco delle schede locali	
2sec	Lampeggia in blu ogni 2 secondi	In attesa di toccare la scheda RFID dell'utente o di configurare Drive Green dallo smartphone	
Twice	Lampeggia verde per 2 volte	Aggiunta della scheda RFID dell'utente all'elenco RFID locale	
Twice	Lampeggia in rosso per 2 volte	Scheda RFID dell'utente rimossa dalla lista RFID locale	
	Lampeggia in verde	La scheda RFID autorizzata viene intercettata durante il collegamento del cavo di ricarica	
	Lampeggia in verde per 30 secondi	La scheda RFID autorizzata viene intercettata mentre il cavo di ricarica non è collegato	
Three Times	Lampeggia in rosso per 3 volte	Avvio/arresto del tentativo di ricarica con scheda RFID non autorizzata	

Avvio e stop ricarica in modalità Autostart



Avvio della ricarica

Se dall'accensione non viene eseguita nessuna configurazione per 60 secondi e si collega il cavo di ricarica alla presa, la ricarica verrà avviata automaticamente.



Stop della ricarica

1- Scollegare il cavo di ricarica dal veicolo in primis, per interromperne la ricarica. Non tentare di rimuovere la spina dalla stazione prima di averla scollegata dal veicolo. In caso contrario, il meccanismo di blocco potrebbe danneggiarsi.





Registrazione e avvio ricarica con card RFID



27

La card RFID master è già registrata sulla colonnina. Quando il cavo di ricarica non è collegato, se si passa la card RFID master sull'apposito lettore dalla colonnina, il LED inizia a lampeggiare in blu per 60 secondi, e durante questo intervallo di tempo è possibile registrare una card RFID utente passandola sull'apposito lettore.

Allo stesso modo, se si passa sul lettore una card RFID precedentemente registrata, questa verrà



stato si illumina di blu.

5 - La carica si avvia e il LED dell'indicatore di

4-È possibile iniziare a caricare con una carta autorizzata prima o dopo aver premuto il pulsante "Charge Now" nell'app mobile.



VIESMANN

Stop ricarica con card RFID

1- È possibile seguire i metodi alternativi specificati di seguito per interrompere la ricarica. Non tentare di scollegare il cavo di ricarica dalla stazione prima di interrompere la ricarica, in caso contrario, il meccanismo di blocco potrebbe danneggiarsi.

Metodo1. È possibile terminare la ricarica toccando la scheda RFID che si è già iniziata a caricare in precedenza.



Metodo 2. È possibile interrompere la ricarica premendo il tasto "STOP" nell'app mobile dello smartphone.





Errori e guasti



A causa di un eventuale guasto, nei modelli di display è possibile vedere la schermata "Out of order!" (Fuori servizio!)



Se il LED di status è rosso e costante, spegnere la stazione di ricarica e riaccenderla. Se il LED è ancora rosso e costante, rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.



Errori e guasti



Indicatore status	Problema	Possibili cause	Soluzioni consigliate
O	LED costante.	La tensione di alimentazione CA potrebbe non rientrare nell'intervallo indicato nel manuale operativo. La messa a terra potrebbe non essere stata eseguita e/o i collegamenti fase/ neutro potrebbero essere invertiti o la stazione di ricarica potrebbe presentare un guasto.	Verificare che la tensione sia entro i limiti desiderati e che il collegamento di messa a terra sia stato eseguito. Se il pulsante è ancora rosso, rivolgersi all'assistenza.
¥sec.	Anche se il LED di status lampeggia in blu ogni quattro secondi, non è possibile avviare la ricarica del veicolo elettrico o bloccare la spina nella stazione di ricarica	Il cavo di caricamento potrebbe non essere collegato correttamente alla stazione di caricamento o al veicolo elettrico.	Accertarsi che la spina di ricarica sia collegata correttamente su entrambi i lati del veicolo elettrico. Controllare se il veicolo elettrico è in modalità di ricarica.
	Il LED di status lampeggia in rosso	Questo messaggio di errore verrà visualizzato se il veicolo è dotato di un tipo di batteria che necessita di ventilazione.	Questa stazione di ricarica non è adatta a caricare tali veicoli.

Sviluppi futuri – VEM10



Nel Q1 2023 verrà introdotto l'accessorio VEM10, un dispositivo che consentirà di integrare e visualizzare i flussi energetici dell'abitazione.



- Installazione a inserzione diretta fino a 63A, oppure mediante TA esterni da 100 a 1000A
- Visualizzazione flusso energetico della casa mediante smartphone o da PC mediante web server
- Integrazione con impianto fotovoltaico
- Compatibilità con inverter fotovoltaici, pompe di calore, altri carichi
- Possibilità di gestione intelligente fino a 2 colonnine
- Protezione anti black-out
- Esportazione automatica dei dati

Sviluppi futuri – VEM10

Interfaccia web







Sviluppi futuri – VEM10

Interfaccia web



VIESMANN