VIMCAR

Montage der Vimcar Box

Sie erhalten heute Ihre Vimcar Box.
Passend zu Ihrem Fahrzeug.

Vielen Dank, dass Sie sich für Vimcar entschieden haben.

Was ist die Vimcar Box?

Die Vimcar Box bietet Ihnen eine technische Alternative zu unserem herkömmlichen OBD-Stecker und kann ebenfalls selbstständig eingebaut werden.

Der Einbau erfolgt mit einem einfachen Anschluss an die Starthilfevorrichtung Ihres Fahrzeugs. Auf dem Gerät befindet sich eine Klebefläche, mit der Sie es dauerhaft befestigen können.

Der Anschluss an der Starthilfevorrichtung variiert je nach Fahrzeugmodell, bitte orientieren Sie sich an den Empfehlungen Ihres Herstellers (Betriebsanleitung).

Wie auch der Stecker hat die Einheit eine eigene ID-Nummer, die Sie beim Anlegen Ihres Fahrzeugs in Ihrem Nutzer-Account angeben.
Dazu können Sie dieselben Zugangsdaten wie gewohnt verwenden.

Selbstklebend
Schließen Sie das Gerät an die Starthilfevorrichtung an, bevor Sie es im Motorraum befestigen. So können Sie sichergehen, dass die Länge des Kabels ausreicht.

Günstige Platzierung
Um einen uneingeschränkten Empfang zu garantieren, achten Sie bitte darauf, dass sich zwischen Motorhaube und Telematikeinheit keine Hindernisse befinden.

Bitte platzieren Sie die Vimcar Box horizontal im Motorraum und sorgen Sie dafür, dass das Vimcar Label nach oben zeigt, um den optimalen Empfang zu gewährleisten.

Inklusive Schutzhandschuh
Der beigelegte Handschuh dient als Schutz vor Schmutz und Fett und ist kein zuverlässiger Schutz vor Strom. Bitte gehen Sie mit Vorsicht vor und konsultieren Sie im Zweifelsfall Fachpersonal.



Zur Installation der Telematikbox benötigen Sie:

1 x Telematikbox
1 x Gummihandschuh
1 x Alkoholtuch,
1 x Innenkant- oder Außenkant-Schraubenschlüssel (bitte isoliertes Werkzeug nutzen)



Eigenständige Aktivierung
Das Gerät hat keinen eigenen An- und Ausschalter, sondern aktiviert bzw. de-aktiviert sich selbstständig je nach Fahrzeugbewegung.



Sicherer Einbauort
Die zu erwartenden Temperaturen im Motorraum sind grundsätzlich unbedenklich.

Bitte achten Sie darauf, die Vimcar Box nicht der direkten Wärmeabstrahlung des Motors auszusetzen.



LKW-tauglich
Die Telematikeinheit kann mit einer Spannung von 10 bis zu 30 Volt angeschlossen werden und ist daher auch in LKW einsetzbar.

Die Installation erfolgt auf eigene Gefahr. Falls Ihnen Schritte unklar sind oder Unsicherheiten bestehen, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt Ihres Vertrauens.

Technischer Support:
kontakt@vimcar.de
030 555 798 52
Mo-Mi, Fr 9 - 18 Uhr
Do 10 - 18 Uhr

Die Box richtig anschließen

1.1

Motorhaube öffnen

Ziehen Sie die Handschuhe an und öffnen Sie die Motorhaube.

1.2

Das schwarze Kabel anschließen

Schließen Sie zuerst das schwarze Kabel am Minuspol der Starthilfevorrichtung an.

1.3

Das rote Kabel anschließen

Schießen Sie nun das rote Kabel an den Pluspol der Starthilfevorrichtung an.

1.4

Fertig!

Das Gerät ist nun betriebsbereit und kann befestigt werden.

Die Box befestigen

2.1

Klebemethode auswählen

- Fläche reinigen mit beiliegendem Alkohol-Pad
- Warten bis Alkohol verdunstet Klebestreifen abziehen
- Gerät fest andrücken bis es hält

1.2

Fertig!

Vergewissern Sie sich bitte, dass sich keine weiteren Bauteile über der Telematikeinheit befinden. Diese könnten das Gerät verdecken und den Empfang erheblich einschränken.

Prüfen Sie, ob die Telematikbox fest sitzt und sich die Motorhaube gut schließen lässt. Wenn alles in Ordnung ist, können Sie die Batterieabdeckung und Motorhaube schließen.

ACHTUNG

Bitte bringen Sie die Telematikbox unbedingt mit der Typenkennzeichnung nach oben zeigend an.

VIMCAR