

## Verklebeanleitung:

- Bei Verklebung darf die Temperatur nicht unter 10°C liegen.
- Die zu beklebende Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Zur Reinigung eignet sich am besten Bremsenreiniger oder Spiritus.  
Auch wenn Sie meinen der Untergrund ist sauber, muss er gereinigt werden, sodass er fett-, öl-, wachs- und silikonfrei sind.
- Es empfiehlt sich zu versuchen die Aufkleber-Teile von der Mitte heraus nach außen aufzukleben um keine Falten zu erzeugen.
- Die Aufkleber erreichen ihre maximale Klebekraft frühestens nach 24 Stunden.
- Nicht auf Sicken und zu starke Biegungen anbringen.
- Keine Nassverklebung anwenden

## Pflegehinweise:

- Während der ersten Wochen nach dem Bekleben sind die Aufkleber sehr vorsichtig zu reinigen, danach reicht eine pflegliche und normal-vorsichtige Behandlung.
- Reinigung mit dem Hochdruckreiniger sollte wenn möglich vermieden werden bzw. ein Mindestabstand von 50 cm eingehalten werden.
- Sie können ganz leicht den Aufkleber vom lösen, indem Sie diese mit einem Föhn anwärmen und vorsichtig abziehen.

Mehr Artikel zum Motorradfahren finden Sie im Shop unter [www.motoschuh.de](http://www.motoschuh.de).

**Wir würden uns freuen Sie wieder als Kunden begrüßen zu dürfen!**

Sollten Sie Fragen zur Benutzung unserer Produkte haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Jörg Schumann  
Geschäftsführer

Unsere neuen Touren findet Ihr unter  
[www.redfoxtravel.de](http://www.redfoxtravel.de)

Motorrad Schumann GmbH  
Bahnhofstr.27  
07570 Weida

[honda@motorrad-schumann.de](mailto:honda@motorrad-schumann.de)  
[www.motorrad-schumann.de](http://www.motorrad-schumann.de)  
Tel. 036603/61999  
Fax. 036603/61990