





Handledning till installation av INI-fil

1. Börja med att gå in på Wikells.se, gå till supportsidan och klicka på MagiCAD Export. Klicka sedan på länken "INI-fil för export från MagiCAD, zip-fil" och ladda hem filen *Export till sektionsdata.zip*. Packa upp den och spara filen *Export till sektionsdata.ini* i valfri mapp på din dator.

2. Öppna MagiCAD. Klicka på *Bill of Materials*.



3. Klicka på *Open file*



4. Leta upp ini-filen och dubbelklicka på den.
Ini-filen är nu installerad.

Exporten från MagiCAD beskrivs i ett separat dokument, också det finns på supportsidan.

