




INSTALLATION GUIDE
INSTALLATIEGIDS
GUIDE D'INSTALLATION
MONTAGEANLEITUNG


Shower tray • Douchebak • Receveur de douche • Duschwanne






TOP
SOLID

ANDES


IMPORTANT






Tools needed




**Requisite
Vereist
Requis
Erforderlich**




Cleaning



Maintenance



Clean drain regularly.
Maak de afvoer regelmatig
schoon.
Nettoyez régulièrement
l'évacuation.
Abfluss regelmäßig reinigen.



Dry tub after each use.
Droog de bak na elk gebruik.
Sécher le receveur après
chaque utilisation.
Trocknen Sie die Wanne
nach jedem Gebrauch.

203203_INSTALL_INT_ver2025.1.2

Disclaimer

If you install the product in a way that differs from this manual, this will void all guarantees. Before installation check that the product meets all your requirements and is not damaged. By proceeding with installation, you accept the condition of the product.

Disclaimer







Indien u het product plaatst op een manier die afwijkt van deze handleiding, vervalt alle garantie. Controleer voor plaatsing of het product aan al uw eisen voldoet en niet beschadigd is. Indien u overgaat tot plaatsing, aanvaardt u de staat waarin het product zich bevindt.





Clause de non-responsabilité










Si vous installez le produit d'une manière différente de celle présentée dans ce manuel, toutes les garanties seront invalidées. Contrôlez avant le placement si le produit répond à toutes vos exigences et n'est pas endommagé. En procédant au placement, vous acceptez l'état dans lequel se trouve le produit.

Haftungsausschluss



Wenn Sie das Produkt nicht genau nach den Angaben in dieser Montageanleitung einbauen, verfällt die Garantie. Überprüfen Sie vor dem Einbau des Produkts, ob sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und das Produkt nicht beschädigt ist. Sobald Sie mit der Montage beginnen, sehen Sie, in welchem Zustand sich das Produkt befindet.







Second screed layer, under tile floor.
Tweede chape laag, onder tegelvloer.
Deuxième couche de chape, sous le carrelage.
Zweite Estrichschicht, unter Fliesenboden.



Mounting glass panels only after 48 hours.
Montage glaspanelen pas na 48 uur.
Montage des panneaux de verre après 48 h.
Montage der Glasscheiben erst nach 48 St.

Top Solid

Reiniging - Cleaning - Nettoyage - Reinigung

EN: Clean Top Solid regularly with a soft, damp cloth. If necessary, use a mild cleaning agent. Always dry the surface with a clean, soft cloth after cleaning. Avoid abrasive tools such as brushes or scouring pads. Do not use cleaning products containing vinegar, bleach, acetone or aggressive, chlorinated or abrasive substances, as these may damage the surface. Also avoid contact with hair dye, nail polish remover, and other harsh chemicals.

NL: Reinig Top Solid regelmatig met een zachte, vochtige doek. Gebruik indien nodig een mild reinigingsmiddel. Droog het oppervlak na het reinigen altijd af met een schone, zachte doek. Vermijd schurende hulpmiddelen zoals borstels of schuursponsjes. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die azijn, bleekmiddel, aceton of agressieve, gechloreerde of schurende bestanddelen bevatten, aangezien deze het oppervlak kunnen beschadigen. Vermijd ook contact met haarverf, nagellakremover en andere agressieve chemische producten.

FR: Nettoyez régulièrement la Top Solid avec un chiffon doux et humide. Utilisez, si nécessaire, un produit de nettoyage doux. Séchez toujours la surface avec un chiffon propre et doux après le nettoyage. Évitez les outils abrasifs tels que les brosses ou les éponges à récurer. N'utilisez pas de produits contenant du vinaigre, de l'eau de javel, de l'acétone ou des substances agressives, chlorées ou abrasives, car ils peuvent endommager la surface. Évitez également tout contact avec la teinture pour cheveux, du dissolvant et d'autres produits chimiques agressifs.

DE: Reinigen Sie Top Solid regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel. Trocknen Sie die Oberfläche nach der Reinigung stets mit einem sauberen, weichen Tuch. Vermeiden Sie scheuernde Materialien wie Bürsten oder Scheuerschwämme. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Essig, Bleichmittel, Aceton oder aggressive, chlorierte oder scheuernde Bestandteile enthalten, da diese die Oberfläche beschädigen können. Vermeiden Sie außerdem den Kontakt mit Haarfärbemitteln, Nagellackentfernern oder weiteren aggressiven Chemikalien.

