


Click Waste
Pop-up crepine
Bonde pop-up
Klick-Ablaufventil

Installation guide ● Installatiegids ● Guide d'installation ● Montageanleitung



Disclaimer

If you install the product in a way that differs from this manual, this will void all guarantees. Before installation check that the product meets all your requirements and is not damaged. By proceeding with installation, you accept the condition of the product.

Disclaimer


Indien u het product plaatst op een manier die afwijkt van deze handleiding, vervalt alle garantie. Controleer voor plaatsing of het product aan al uw eisen voldoet en niet beschadigd is. Indien u overgaat tot plaatsing, aanvaardt u de staat waarin het product zich bevindt.

Clause de non-responsabilité

Si vous installez le produit d'une manière différente de celle présentée dans ce manuel, toutes les garanties seront invalidées. Contrôlez avant le placement si le produit répond à toutes vos exigences et n'est pas endommagé. En procédant au placement, vous acceptez l'état dans lequel se trouve le produit.

Haftungsausschluss

Wenn Sie das Produkt nicht genau nach den Angaben in dieser Montageanleitung einbauen, verfällt die Garantie. Überprüfen Sie vor dem Einbau des Produkts, ob sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und das Produkt nicht beschädigt ist. Sobald Sie mit der Montage beginnen, sehen Sie, in welchem Zustand sich das Produkt befindet.



Vinegar can cause stains on Solid Surface. Therefore, be sure to avoid the vinegar (solution) coming into contact with a Solid Surface waste cover or Solid Surface wash basin.

Azijn kan vlekken veroorzaken op Solid Surface. Vermijd daarom dat de azijn(oplossing) in contact komt met een Solid Surface afdekdeksel van een crepine of met een Solid Surface wastafel.

Le vinaigre peut provoquer des taches sur les surfaces Solid surface. Veillez donc à ce que la (solution de) vinaigre n'entre pas en contact avec une couvercle d'une bonde Solid Surface ou avec un lavabo en Solid Surface.

Essig kann Flecken auf Solid Surface verursachen. Achten Sie deshalb darauf, dass die Essig(lösung) nicht mit einer Abflussabdeckung aus Solid Surface oder mit einem Waschbecken aus Solid Surface in Berührung kommt.

