



ELI Basin cabinet - Wastafelonderkast - Meuble sous lavabo - Unterschrank

Accessories




Not included





L-profile (*)

(*) For suspended cabinet.
Voor zwevend meubel.
Pour meuble suspendu.
Für hängend Möbel.

Tools - Gereedschap - Outils nécessaires Werkzeuge



Unpacking



PROTECT FROM DAMAGE
BESCHERM TEGEN SCHADE
PROTEGER CONTRE LES DOMMAGES
ZUM SCHUTZ VOR BESCHÄDIGUNGEN

Disclaimer

If you install the product in a way that differs from this manual, this will void all guarantees. Before installation check that the product meets all your requirements and is not damaged. By proceeding with installation, you accept the condition of the product.

Disclaimer

Indien u het product plaatst op een manier die afwijkt van deze handleiding, vervalt alle garantie. Controleer voor plaatsing of het product aan al uw eisen voldoet en niet beschadigd is. Indien u overgaat tot plaatsing, aanvaardt u de staat waarin het product zich bevindt.



Clause de non-responsabilité

Si vous installez le produit d'une manière différente de celle présentée dans ce manuel, toutes les garanties seront invalidées. Contrôlez avant le placement si le produit répond à toutes vos exigences et n'est pas endommagé. En procédant au placement, vous acceptez l'état dans lequel se trouve le produit.


Haftungsausschluss

Wenn Sie das Produkt nicht genau nach den Angaben in dieser Montageanleitung einbauen, verfällt die Garantie. Überprüfen Sie vor dem Einbau des Produkts, ob sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und das Produkt nicht beschädigt ist. Sobald Sie mit der Montage beginnen, sehen Sie, in welchem Zustand sich das Produkt befindet.


Partlist - Onderdelenlijst - Liste des pieces - Liste der Einzelteile



WALL MOUNTED ACCESSORIES - ACCESSOIRES VOOR WANDMONTAGE
ACCESSOIRES POUR MONTAGE MURAL - ZUBEHÖR FÜR WANDMONTAGE




SPARE PARTS / RESERVEONDERDELEN / PIÈCES DÉTACHÉES / ERSATZTEILE





Assembly - Montage - Assemblage - Montage


1





Gently!
Voorzichtig!
Délicatement!
Vorsichtig!









2





Gently!
Voorzichtig!
Délicatement!
Vorsichtig!






3




4




8x




5




6





7




8





9




10



11



12





12x



C

X

✓




13




16x


A





14




15





16





17




18





19




20





21




22




23





24





25






26







27





28




29








1.)





2.)





3.)








CHECK
TEST
CONTRÔLE
ÜBERPRÜFUNG




LEVEL
STEL WATERPAS AF
METTEZ LE MEUBLE
À NIVEAU
WAAGERECHT
AUSRICHTEN





Adjusting drawers - Lades afstellen - Réglage des portes - Einstellung der Türen



Cleaning - Reinigen - Nettoyer - Reinigen

EN - Clean your cabinet with a damp, soft, clean cloth only. Do not use any cleaning products or excessive amounts of water. Similarly, do not use abrasive sponges or other rough cloths.

NL - Reinig uw meubel enkel met een zachte, vochtige, propere doek. Vermijd het gebruik van schoonmaakproducten of te veel water. Gebruik bovendien nooit schuursponzen of andere ruwe doeken.

FR - Nettoyez votre meuble uniquement à l'aide d'un chiffon doux, propre et légèrement humide. N'utilisez jamais de s produits de nettoyage ni de quantités excessives d'eau. N'utilisez jamais non plus d'éponges à récurer ou autres tissus rêches.

DE - Reinigen Sie Ihren Schrank nur mit einem leicht angefeuchteten, weichen, sauberen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder übermäßig viel Wasser. Verwenden Sie keine Topfkratzer oder sonstige, raue Tücher.

