FLEET
FAHRTENBUCH

Die Anleitung für den Administrator **zum digitalen Fahrtenbuch**

INHALT

Die ersten Schritte	**03**	Aktivierung des Fleet Fahrtenbuches
OBD Stecker	**04**	Installation des Vimcar Steckers
Telematik Box	**06**	Installation des Vimcar Box
Ihr Start mit dem Fahrtenbuch	**08**	Aktivierung des Fahrtenbuches in Vimcar Fleet
FAQ	**10**	Was ist, wenn…?

Aktivierung des **Fleet Fahrtenbuches** für den Administrator

Achtung: Nur als Administrator können Sie die Installation und Aktivierung des Fahrtenbuches in Vimcar Fleet durchführen. Sobald Sie das Gerät erfolgreich installiert haben, können die jeweiligen Fahrer das Fahrtenbuch nutzen. Das beigelegte Booklet dient als Anleitung für Ihre Fahrer.

Ihre Funktionen auf einem Blick:

- **Fahrerverwaltung**
- **Fahrtenbuch- & Kosten-Export**
- **Verwaltung von Gruppen & Niederlassungen**
- **Zentrale Kontakt- & Adressverwaltung**

Die Benutzerfreundlichkeit stand bei der Entwicklung unserer Produkte stets im Vordergrund. Daher haben wir die Installation und Aktivierung von Vimcar Fleet so einfach wie möglich gestaltet. In der vorliegenden Anleitung finden Sie alle Informationen, die Sie für den Start brauchen. Bitte beachten Sie, dass Sie als Administrator zunächst das Fahrtenbuch einrichten müssen.
Erst wenn Sie die Hardware installiert und das Fahrtenbuch in Vimcar Fleet aktiviert haben, können Ihre Fahrer tätig werden. Das zweite, beiliegende Booklet erklärt Ihrem Fahrer das weitere Vorgehen und die Funktionen des Vimcar Fahrtenbuches.


1. Welche Hardware liegt vor Ihnen?

Wenn Sie einen OBD-Stecker installieren, befolgen Sie bitte die Anleitung ab Seite 4.
Installieren Sie die Vimcar Box, dann starten Sie die Anleitung ab Seite 6.

Installation des **Vimcar Steckers**



1. Vor der Installation muss der Motor des Fahrzeugs abgeschaltet sein.
2. Setzen Sie den Stecker gerade und mit ausreichend Druck ein.
3. Nach dem Einstecken sollte die LED-Leuchte am Stecker leuchten.
4. Schreiben Sie sich jetzt den Kilometerstand des Fahrzeuges auf. Sie brauchen den **exakten Kilometerstand**, um im Anschluss das Fahrtenbuch in Vimcar Fleet zu aktivieren.
5. Warten Sie nach dem Einstecken des OBD-Steckers bitte 3 Minuten, bevor Sie den Motor starten. Führen Sie eine Probefahrt erst nach der abgeschlossenen Aktivierung in Vimcar Fleet, siehe Seite 8 der Anleitung, durch, damit der Kilometerstand nicht abweicht.
6. Folgen Sie jetzt der Anleitung ab Seite 8 weiter.



Die On-Board-Diagnose Schnittstelle ist in den meisten Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor links oben im Fußraum zu finden. Im Zweifelsfall sollte Ihre Bedienungsanleitung die Schnittstellenposition angeben.

Installation der **Vimcar Box**

Zur Installation der Telematikbox benötigen Sie:
1 x Telematikbox, 1 x Gummihandschuh, 1 x Alkoholtuch,
1 x Innenkant- oder Außenkant-Schraubenschlüssel

Sie finden ein Video zur Installation der Box unter:
vimcar.de/installation



1. Ziehen Sie den beigelegten Handschuh an und öffnen Sie die Motorhaube und, falls vorhanden, die Abdeckung der Autobatterie.

   Wurde die Batterie so verbaut, dass kein Zugang möglich ist, hat das Fahrzeug Starthilfe-Bolzen im Motorraum, die Sie als Alternative nutzen können.

2. Das rote Kabel wird am Pluspol der Batterie angeschlossen. Lockern Sie die mit einem „+“ gekennzeichnete Batterieschraube, bis Sie das gabelförmige Ende des Kabels unter den Schraubenkopf schieben können. Ziehen Sie die Schraube danach wieder fest.

3. Das schwarze Kabel wird am Minuspol der Batterie oder dem Masseanschluss befestigt. Für den Masseanschluss befindet sich die zugehörige Schraube an der Karosserie direkt neben der Batterie. Lockern Sie die Schraube, schieben Sie das gabelförmige Ende des Kabels darunter und ziehen Sie die Schraube wieder fest.

4. Nach einigen Sekunden sollten die LED-Leuchten auf der Telematikbox grün leuchten. Das Gerät ist nun betriebsbereit und kann befestigt werden.

5. Reinigen Sie die gewünschte Klebestelle gründlich mit dem beigelegten Alkoholtuch. Bitte warten Sie bis die Fläche getrocknet ist, bevor Sie fortfahren.

6. Die Telematikeinheit kann nun auf die Batterie geklebt werden. Verfügt die Batterie über eine Abdeckung, sollte sie auf diese geklebt werden, damit eine optimale Signalstärke gesichert ist. Gleiches gilt für weitere Abdeckungen, die unter der Motorhaube angebracht sind.
   Falls Sie demnächst einen Fahrzeug- oder Batteriewechsel planen, eignet sich die leicht zu entfernende Fixierung mit Klebeband.


   Achtung: Bitte bringen Sie die Telematikbox unbedingt mit der LED Leuchte nach oben zeigend an. Für eine optimale Signalstärke darf sich möglichst wenig zwischen der Telematikbox und der Motorhaube befinden.

7. Kleben Sie das Gerät fest. Ziehen Sie dazu die rote Plastikfolie von der Unterseite der Box ab. Drücken Sie das Gerät für einige Sekunden fest auf die Fläche.

8. Prüfen Sie, ob die Telematikbox fest sitzt und sich die Motorhaube gut schließen lässt. Wenn alles in Ordnung ist, können Sie die Batterieabdeckung und Motorhaube schließen.

9. Schreiben Sie sich den Kilometerstand des Fahrzeugs auf. Sie brauchen den **exakten Kilometerstand**, um im Anschluss das Fahrtenbuch in Vimcar Fleet zu aktivieren.

Aktivierung des **Fahrtenbuches in Vimcar Fleet**



1. Melden Sie sich in Ihrem Vimcar Fleet Konto unter **fleet.vimcar.com** an.

2. Legen Sie unter dem Menübereich „Fahrzeuge“ über das blaue Plus-Symbol oben rechts das Fahrzeug an. Geben Sie alle Informationen und den zuvor notierten Kilometerstand an. Ihre IMEI-Nummer (Stecker-ID) finden Sie hier:

Achtung: Geben Sie unbedingt den richtigen Fahrzeugtyp an. Sie können dabei zwischen Dienst- und Poolfahrzeugen unterscheiden.
Poolfahrzeuge sind Fahrzeuge, die von mehreren Mitarbeitern genutzt werden. Hier haben mehrere Mitarbeiter Zugriff auf das gleiche Fahrtenbuch.
Dienstwagen werden nur von einem Mitarbeiter gefahren, nur dieser hat Zugriff auf das Fahrtenbuch.

3. Kreuzen Sie das Kästchen „Fahrtenbuch aktivieren“ an.

4. Legen Sie nun bitte den Fahrer an, der das Fahrtenbuch pflegen wird. Gehen Sie zu dem Menübereich „Nutzer“ und legen Sie den Fahrer über das blaue Plus-Symbol an.

5. Verknüpfen Sie jetzt den Nutzer mit dem Fahrzeug, damit dieser das Fahrzeug in seiner Fahrtenbuch-App sieht. Klicken Sie hierzu auf „Zugriff erteilen“ für alle Fahrzeuge, für die der Fahrer ein Fahrtenbuch führen muss.

Eine detailliertere Beschreibung der Aktivierung des Fahrtenbuches finden Sie in der Anleitung unter: **vimcar.de/fleet-fahrtenbuch**

6. Übergeben Sie nun das zweite beiliegende Booklet an den Fahrer, der das Fahrtenbuch nutzen soll. Es enthält alle Instruktionen, die er braucht, um das Fahrtenbuch in Benutzung zu nehmen.

Offene Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Für alle Fragen rund um die Bedienung der Software melden Sie sich bitte bei Ihrem Ansprechpartner. Falls Sie den zuständigen Ansprechpartner für Ihr Unternehmen nicht kennen, schreiben Sie unserem Vimcar Fleet Team unter **fleet@vimcar.de**.

Wenn Sie technische Probleme bei der Nutzung der Software haben, melden Sie sich bitte bei unserem Support unter **kontakt@vimcar.de**.

Kennen Sie schon unsere Lernplattform Boxenstopp? Sie finden hier kostenlose Ressourcen und Artikel rund um das Fuhrparkmanagement. Entdecken Sie die Plattform unter: **vimcar.de/boxenstopp**.