

KA00206



Brugermanual
descon[®] dos vision public
Dosering flokkulering
Art.-nr.: 13002P



Læs betjeningsvejledningen, inden
apparatet tages i brug!

Opbevares til fremtidig brug!



Denne vejledning henvender sig til den driftsansvarlige.

descon[®] dos vision public – kort vejledning



6		7		8		9	
1	LED drift (grøn)	Blinker, når driftsspænding er tilsluttet, lyser ved "Pumpe til"	6	ESC	Skifter fra menuen til standardvisningen igen		
2	Tast Til/Fra		7	Menu nedad			
3	Display		8	Menu opad			
4	LED pumpe	Blinker, når pumpen er i drift	9	OK	Bekræfter sidste indtastning		
5	Tast	Tænder pumpen i 1 minut	0	Alarmvisning	Blinker ved tommelding		

BEMÆRK: Efter ca. 60 minutter slukkes displayets baggrundsbelysning, og den aktiveres igen ved tryk på en vilkårlig tast.

Visning

Visioning			
vision public Off-Mode	vision public Q1 = 2,0 ml/h	vision public Q2 = 1,0 ml/h	vision public Error

Indstillinger

Ved at trykke på de to taster ▼ og ▲ samtidigt åbnes indstillingsmenuen.

Med de to piletaster ▲ og ▼ åbnes de enkelte menupunkter.

Med ✓ (OK-tasten) åbnes funktionen. Ved endnu et tryk på ✓ (OK-tasten) frigives funktionen til ændring. Med ▲ og ▼ kan værdierne ændres, og ændringerne bekræftes med ✓ (OK-tasten). Hvis indstillingen ikke skal gemmes, trykkes en gang på "ESC"-tasten.

Visningen skifter afhængigt af driftstilstand. Man indstiller ved at trykke på ▲ og ▼ samtidigt									
vision public indstillinger	▼	Kun for service							
Indtastning af dato og klokkeslæt	✓ ▼	Indtastning ved første ibrugtagning: Dato og klokkeslæt							
Parametre vision public	OK	Indtastning Cirkulation 1	OK	Cirkulation 1 15 m ³ /h Indstilles med ▲▼	OK ▼	Indtastning doseringsmængde 1	OK	Doseringsmængde 1 0,5 ml/m ³ Indstilles med ▲▼	OK
		Indtastning Cirkulation 2	OK	Cirkulation 2 05 m ³ /h Indstilles med ▲▼	OK ▼	Indtastning doseringsmængde 2	OK	Doseringsmængde 2 0,5 ml/m ³ Indstilles med ▲▼	OK
				Indstillingsområde 0 m ³ /h – 999 m ³ /h				Indstillingsområde 0 ml/m ³ – xxx ml/m ³	
vision public info	OK	Ver. 3.45	▼	Flokkulering					
vision public konfiguration		Ingen funktion							
BEMÆRK: Indtastningerne af cirkulationsydelse og doseringsmængde i ml/m ³ er så begrænsede, at produktet af cirkulationsydelse x doseringsmængde ikke overskrider 600 ml/h.									

BEMÆRK: Indtastningerne er beskyttede med en kode. Efter forkert indtastning af koden tre gange, spærres betjeningen af apparatet i 20 minutter.
(VIGTIGT: Afbryd ikke driftsspændingen inden for denne spærretid!)

Pumpernes slanger har en begrænset levetid. Efter en driftstid på maks. 1 år skal pumpeslangesættet udskiftes; ved høj belastning (pumpeeffekt konstant 100 %) evt. tidligere!

Reservedele – pumpeslange monteret på slangeholder = pumpeslangesæt

13204	DLS 1000 / PS 138 – 1,6x1,6 PH, slange d = 4,8 mm, 15 - 1000 ml/h, til descon® dos / farvemærkning: sort
13220	Rullerotor med modtryklejer til descon® dos vision public

descon® dos vision public – fejl, årsager og afhjælpning

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Pumpen kører ikke	● Ingen nettilslutning ● Forkert netspænding ● Strømsvigt	☞ Kontrollér spændingsforsyningen ☞ Send pumpen til reparation på fabrikken
	● Beholder tom, beholderalarm har reageret ● Ingen cirkulation, filterstyringen har slået fra	☞ Skift beholder ☞ Tilkobl cirkulation/filterstyring
Pumpen suger ikke	● Utæt sugeledning ● Sugeledning for lang eller tværsnit for lille ● Sugeledning tilstoppet ● Fodventil defekt eller ikke lodret i beholderen ● Knæk på sugeledningen ● Krystalliske aflejringer i sugeledningen ● Pumpeslange revnet eller defekt (slitage)	☞ Udskift eller tætn sugeledningen ☞ Kontrollér fabrikkens specifikationer ☞ Gennemskyl eller udskift sugeledningen ☞ Hæng sugeledningen højere op ☞ Før sugeledningen korrekt, kontrollér den for skader ☞ Rens ledningen ☞ Udskift
Ingen dosering	● Doseringsventil tilstoppet ● Doseringsledning tilstoppet ● Doseringsledning utæt ● Modtryk på doseringsstedet for stort	☞ Kontrollér for ovennævnte fejl ☞ Kontrollér og rengør evt. doseringssted ☞ Kontrollér og udskift evt. doseringsledningen ☞ Kontrollér trykket i hele anlægget (maks. 1,5 bar)
Pumpen kører for langsomt	● Overtemperaturbeskyttelsen er udløst, pumpens indre temperatur har overskredet 70 °C ● Doseringsmængde indstillet til over 600 ml/h	☞ Lad pumpen køle af, find årsagen til problemet ☞ Vælg en mindre indstilling
Fejlmeddelelse "Error Low Level"	● Beholder tom ● Sugelanse defekt	☞ Fyld beholderen op, eller udskift den ☞ Udskift sugelansen

Din forhandler:

VS:2020-07-16