
2011-07-23 175015A

BRÄNSLETANK BRÄNSLEMÄTARE



05/2013

00023427

01	**1500 AS**	01	**TANK**
02	**1525 T8**	01	**MÄTARE UTAN PUMP**
05	**1531 30**	01	**RING TILL BRÄNSLEBEHÅLLAREN**
06	*1531 29*	01	**TÄTN BRÄNSLEBEHÅLLARE**
	RP 1531 41	01	
07	**1507 46**	01	**TÄTN OLJELEDNING**
08	**1530 20**	01	**TÄTRING** DIAM 182
09	**1500 AR**	01	**TILLSATSBEHÅLLARE FAP** *BRÄNSLETILLSKOTT*
11	**1536 94**	01	**FÄSTSATS**
15	**1505 ZK**	01	**RÖR F LUFTTILLFÖRSEL BEHÅLLARE**
16	**1525 EJ**	01	**RÖR FÖR MATNING AV TILLSATSMED**
18	*1525 EP*	01	**BRÄNSLEMATNINGSRÖR** *MATNING ADDITIV*
	RP 96 740 664 80	01	
19	**1525 ET**	01	**BRÄNSLEMATNINGSRÖR** *STRÖMFÖRSÖRJNING VÄRMARE*
20	**1525 CY**	01	**STYRBOX FÖR PARTIKELFILTER**
21	**1525 EV**	01	**FÄSTE ELEKTRONIKBOX**
25	**6534 NR**	01	**KABELHÄRVA FÖR REG.TANKLUCKA**
26	**6534 NV**	01	**KABELHÄRVA PARTIKELFILTER**
30	**4125 07**	01	**FÄSTE MELLANLÄGG**
31	**7013 V7**	01	**VINDAVVISARE UNDER MOTORN** **VÄNSTER**
32	**1537 99**	01	**DISTANSBRICKA**
35	**1537 98**	01	**DISTANSBRICKA**
70	**6924 J7**	01	**SKRUV T ÖMTÅLIGA MATERIAL** 4,5X15
71	*6922 76*	02	**SKRUV TH RDL** DIAM 8X125-30
	RP 6922 F0	01	