

Profile von Garmin GPS-Geräten

Vorteile von Profilen

1. Aktivitätsspezifische Einstellungen
2. Funktionsspezifische Einstellungen
3. Schneller Wechsel zwischen Profilen
4. Optimierte Bedienung der GPS-Geräte

Auf dem GPS-Gerät vorinstallierte Profile

Vom Benutzer angelegte Profile

Garmin-Standardprofile

Individuelle Profile

Aktuelles Profil ist Freizeit

- Freizeit
- Fahrzeug
- Fitness
- Geocaching
- Marine

Aktuelles Profil ist Biken

- Biken
- Geocaching
- Kajak
- Wandern - Skitour
- Barometer

Mögliche Profiltypen

1. Aktivitätsspezifisch (z.B. Wandern, Biken)
2. Funktionsspezifisch (z.B. Barometer, Wecker)

Vorteile

1. Jedes Profil mit spezifischen Einstellungen
2. Reduktion auf das Wesentliche, Anzeige nur wirklich benötigter Seiten und Funktionen

Erstellen von individuellen Profilen

Sicherung anlegen

1. Gerät an den PC anschliessen (Massenspeichermodus)
2. Garmin-Profile auf den PC kopieren (Ordner: Garmin\Profiles)
3. Gerät vom PC trennen

Ein neues Profil erstellen

1. Menüpunkt „Profiländerung“ wählen
2. Ein Garmin-Profil aktivieren, welches dem neuen Profil ähnlich ist (z.B. „Freizeit“ für ein Profil zum Wandern)
3. Menüpunkt „Einstellungen“ > „Profile“
4. Funktion „Profil erstellen“
5. Ein neues Profil erstellen und anschließend mit der Funktion „Namen bearbeiten“ umbenennen („Wandern“)
6. Das neue Profil „Wandern“ hat automatisch alle Eigenschaften des Profils „Freizeit“
Vorteil: Es muss nicht alles geändert werden, die wichtigsten Grundeinstellungen sind bereits vorhanden
7. Das Profil „Wandern“ individuell konfigurieren
8. Die neue Konfiguration wird automatisch mit dem Profil „Wandern“ verknüpft
9. Nicht benötigte Profile löschen (optional)
(Menüpunkt „Einstellungen“ > „Profile“ > Profil anklicken > „Entfernen“)

Webseiten-Tipp:

[Die wichtigsten Einstellungen kurz erklärt](#)

Beispiel
(Garmin eTrex 30)

Funktionsspezifisches Profil „Barometer“

1. Besteht aus lediglich drei Seiten
2. Hauptmenü mit nur drei Funktionen

The image shows three screenshots of the Garmin eTrex 30 interface. The top screenshot displays the 'Barometer' profile settings, showing 'Höhe' (673m) and 'Umgeb. Druck' (937.0mB). The middle screenshot shows the main menu with 'Höhe' (672m), 'Barometer' (1016mB), and 'Umgeb. Druck' (937.2mB). The bottom screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) menu with options for 'Profiländerung', 'Einstellungen', and 'Satellit'.