Backgammon Timer Kullanım Kılavuzu (Türkçe)

DGT Firmasından aldığınız bu çok yüksek kaliteli Backgammon Timer nedeniyle sizi tebrik ediyoruz. Backgammon Timer iki kişi arasında oynanan herhangi bir oyununa ek dinamizm ve heyecan getirecektir. Saatin üstünde bulunan basmaya elverişli düğmeleri ve geniş büyük ekranıyla, Backgammon Timer ayarlaması ve kullanması çok kolay bir saattir. Saat hamlede olan oyuncu için sürekli aşağı sayan bir süreye ayarlanabilir. Ayrıca, istenildiğinde her hamleden önce sabit bir süre eklenerek, iki oyuncu için de bu süre boyunca eksiltmenin olmayacağı şekilde ayarlanabilir. Saat, basma kollarına her basıldığında bir sporcudan diğerinin zamanı işlemeye başlar. Backgammon Timer Satranç, dama, Poker, Scrable, Kayıp şehirler, Party, Domino, Batak, Settlers, Carcassone, Trivial Pursuit, Monopoli veya diğer iki kişi arasında oynanabilen oyunlarda kullanılabilir. Yapmanız gereken tek şey, kurmanız ve sonra da düğmeye basmanız. Hadi oyun başlasın.

Pil


Backgammon Timer bir adet AA pili le çalışır. Eğer, oyun saatini çok uzun süre için kullanmayacaksanız; sızma sonucu bir arızaya neden olmaması için pili çıkartmanızı öneririz. Ekranın sağ alt köşesinde pil simgesi şeklinde görününce pilin yeni bir pille değiştirilmesini öneriyoruz.

ÖNEMLİ:

- ürünle birlikte gelen pil şarj edilemez bir pildir ve şarj etmemeniz gerekmektedir.
- Şarj edilebilir pilleri cihazla kullanmayınız.
- Pili, pil bölmesine + - yönlerine dikkat ederek yerleştiriniz.
- Bitmiş pili hemen çıkartmanızı öneririz.
- Pili asla kısa devre yapmayınız.

Backgammon Timer'ın Çalışması

Kontrol Düğmeleri



⏻	Bu Backgammon Timer'ı açmak veya kapatmak için kullanılan düğmedir. Gecikme süresini ayarlamak için lütfen iki kez basınız. Kapatmak için bir saniye süreyle basınız.
+	Bu düğmeye basarak oyun süresini ya da bekleme süresini artırmayı saat üzerinde ayarlayabilirsiniz. Hızlı ayarlar için basılı tutunuz.
–	Bu düğmeye basarak oyun süresini ya da bekleme süresini azaltmayı saat üzerinde ayarlayabilirsiniz. Hızlı ayarlar için basılı tutunuz.
▶II	Saati başlatmak ya da durdurmak için bu düğmeyi kullanınız. Saatin aynı zamanda basma kollarına basarak başlatılıp durdurulabileceğini de unutmayınız.

Backgammon Timer Göstergesi



Backgammon Timer nasıl ayarlanır?

- Açma düğmesine ⏻ basınız. Göstergede son oynanan oyunun zaman ayarları görülür Backgammon Timer'ın çalıştığını gösteren ‖ düğmesi ekranda belirir.
- Oyun süresi veya gecikme süresi **+** ve **–** düğmeleriyle ayarlanabilir. Son oynanan oyunun zaman ayarlarını görmek için açma düğmesine ⏻ basınız.
- Eğer gecikme süresi sıfır saniyeden daha büyük olarak seçilmişse, ekranda **D** harfi görülecektir. Eğer gecikme süresi sıfır saniye olarak seçildiyse bu harf ekranda görülmeyecektir.
- Her hamlenin başlangıcında, gecikme süresi geçmeden süre aşağı doğru eksilmeye başlamayacaktır. Gecikme süresince **D** harfi ve kolonlar yanıp sönecektir.
- Saat, ▶‖ düğmesine basıldığında ya da basma kolları kullanıldığında çalışır. ▶‖ düğmesi sol tarafta bulunan süreyi çalıştırırken, sol basma kolu sağ tarafı, sağ basma kolu sol tarafı çalıştırır.
- Ekranda görünen ▶ simgesi saatin çalıştığını gösterir
- ▶‖ düğmesine basıldığında saat durur. Bu durumda ‖ ekranda belirir
- Tekrar saati çalıştırmak için ▶II düğmesine ya da sağ veya sol basma kollarına basabilirsiniz.
- Backgammon Timer'ı, ⏻ güç düğmesine basarak yeniden başlatabilirsiniz. Açma kapama düğmesi oyunu yeniden başlatmak için kullanılır.
- Saat kapatıldığında, son oynanan oyunun süresi hafızada saklanır.

Oyun süresinin ayarlanması

Oyunun başında her iki oyuncuya da aynı süreler verilir. Oyun süresi aşağıdaki belirtilen artırım sürelerine göre ayarlanabilir.

Oyuncu için Oyun zamanı	Oyun zamanı artırım seçenekleri
1 dakikanın altında	1 saniyelik artırım süreleri
1 ve 10 dakika arasında	30 saniyelik artırım süreleri
10 e 30 dakika arasında	1 dakikalık artırım süreleri
30 dakika ve 2 saat arasında	5 dakikalık artırırm süreleri
2 saat ve 9 saat 30 dakika arasında	30 dakikalık artırım süreleri

Not: 1 dakikanın altında, gecikme süresi birer saniye olarak yüklenebilir. 1 ve 9 dakika 50 saniye arasındaki oyun zamanlarında ise gecikme süresi 10'ar saniye aralıklarla.

Bayrak durumları

Oyunculardan birisinin süresi sıfıra düştüğünde (süre bittiğinde), yanıp sönen bir bayrak ekranda belirecektir. İkinci oyuncunun süresi sıfıra geldiğinde saatinin sayacı duracak, ancak bir bayrak işareti görünmeyecektir. Bu ilk olarak hangi oyuncunun saatinde sürenin bittiğini göstermekte faydalı olacaktır.

Ses sinyali durumları

Açma kapama ⏻ düğmesi 2 saniye süreyle basılı tutularak, ses sinyali açılıp kapanabilir. Ses sinyali uyarısı açık olduğunda ♪ simgesi ekranda belirir. Sesin açık olduğu durumlarda, süre bitimine yaklaşırken, sıfırdan önce 10, 5,4, 3, 2 saniye kala kısa bip sesleri duyulacak, 1 saniye kala daha uzun bir süre bip sesi duyulacaktır.

Bakım ve temizleme

Backgammon Timer, uzun süre kullanılabilir ve çok kaliteli üretilmiş bir üründür. Eğer normal koşullarda kullanılırsa, uzun yıllar aynı performansla çalışmaya ve size sorunsuz şekilde işlevlerini sunmaya devam edecektir. Saati temizlemek için, hafif nemli ve yumuşak bir kumaş parçası kullanılabilir. Asla yakıcı ve kazıyıcı likit temizleyiciler kullanmayınız. Güneş ışığının, Backgammon Timer renklerine solucu etki bırakacağını unutmayınız

Garanti koşulları

Digital Game Technology, Backgammon Timer saatinizin en yüksek standartlara sahip olduğunu garanti etmektedir. Eğer, çok kaliteli elemanlar, malzeme, üretim ve taşıma özelliklerini seçmemize karşın, Backgammon Timer saatiniz hala işlevsel bir hata gösterirse, saati satın aldığınız bayimizle iletişime geçiniz. Hatalı üretime sahip bir ürünü iade ettiğinizde, lütfen hatanın ayrıntılarını ve seri numarasını bayimize iletiniz. Garanti koşulları, Backgammon Timer'ın üretimi ve kullanımından amaçlandığı şekilde uygun koşullarda, hoyratça davranmadan kullanıldığında geçerlidir. Eğer bu kitapçıkta belirtilenin aksine yanlış şekilde kullanıldıysa, tamir edilmeye kalkılırsa; garanti koşulları geçerli olmayacaktır.

Teknik Özellikleri

Pil	Bir AA kalitesinde kalem pil
Saat hata sınıfı	Bir saatte bir saniyeden azdır
Kalıp ve koruma	ABS plastik (farklı renklerde olabilir)
Ekran	115x17 mm
Boyut	155x60x42 mm
Ağırlık	105 gr (pil dahil)

Sorumluluk reddi

Bu kitapçıktaki bilgilerin doğru olduğuna dair her türlü gayreti gösterdik. Ancak, basım ya da farklı nedenlerle olabilecek hatalardan dolayı sorumluluğu da reddediyoruz. DGT bu kitapçıkta tanımlanan donanım ve yazılıma ait özellikleri dilediğinde önceden bildirim olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.
Bu kitapçığın herhangi bir bölümü, herhangi bir kısmı ya da cümlesi, DGT'nin önceden onayı olmaksızın başka bir dilde çevrilemez ya da kullanılamaz.

Backgammon Timer 2004/108/EC ve 2011/65/EU direktifleriyle uyumludur.

Backgammon Timer ürünü, kullanım ömrü tamamlandığında, uygun bir atık birikim ortamında bulunduğu ülkenin öngördüğü kurallar çerçevesinde çöpe atılmalıdır. Lütfen ürünü, geleneksel çöp birikim ortamlarına atmayınız.

Bu ürün 0-3 yaş arasındaki çocukların kullanımı için uygun değildir. Bebeklerin yutmaları durumunda tehlike oluşturacak küçük parçalar içermektedir.

Backgammon Timer, Almanya "yeşil çevre" regülasyonlarıyla uyumlu özellikleri taşımaktadır.

© Copyright 2025 Digital Game Technology BV

DGT IJzersteden 8 7547 TB, Enschede, The Netherlands
www.digitalgametechnology.com