



XpertEye Essential - v4.3

Notes de mise à jour

27/06/2019



Bonjour,

Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise à jour de la version XpertEye Essential v4.3.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	3
Fonctionnalités générales	3



INTRODUCTION

Vous trouverez dans ce document la liste des fonctionnalités présentes dans cette nouvelle version de la gamme XpertEye Essential.

FONCTIONNALITÉS GÉNÉRALES

Les lunettes RealWear fonctionnent avec des commandes vocales.



En tant qu'utilisateur d'XpertEye Essential, j'ai la possibilité :

- ✓ de changer la région du serveur (EMEA, APAC ou USA) via un QR code généré depuis le site web de configuration : <https://config.xpertheye-live.com/>

Créer un QR-CODE d'identification XpertEye

Entrez votre identifiant et votre mot de passe XpertEye, puis cliquez sur "CRÉER QR-CODE".

Identifiant

Mot de passe

Sélectionner une région...

- EMEA
- USA
- APAC

- ✓ d'utiliser les lunettes RealWear HMT-1Z1 (ATEX) avec la solution XpertEye



En tant qu'utilisateur XpertEye, j'ai la possibilité :

- ✓ d'utiliser le site web de génération de QR code <https://config.xpertheye-live.com/> en allemand ou en espagnol
- ✓ d'utiliser le menu Aide du site web de génération de QR code <https://config.xpertheye-live.com/> dans lequel vous trouverez
 - un article sur « Comment générer un QR code de configuration des lunettes RealWear » Cet article est disponible uniquement en français et en anglais

CONTACTS

SUPPORT TECHNIQUE

Vous recherchez un manuel utilisateur, documentation technique, tutoriels vidéo, aide, ...

**Europe, Moyen-Orient, Afrique
et Asie-Pacifique**



Tél. (+33) 2 55 59 09 22

Email : support.emea@amaxperteye.com

Amériques



Tél. (+1) 857 271 5001

Email : support.northamerica@amaxperteye.com



ÉQUIPES COMMERCIALES

Europe & Amériques

 : +33 2 23 44 13 39 -  : +44 330 6845077 -  : +1 617 440 7672

 : +49 221 55405070 -  : +34 639 759 573 -  : +40 728 131 815