


Servizi digitali



Opzioni di monitoraggio per utente finale e installatore



ViCarePer l'utente finale





ViGuide (Web e mobile)

Per la messa in servizio ed il monitoraggio dell'instalaltore



Attenzione: per motivi di privacy il monitoraggio va <u>prima attivato per l'utente finale</u> che dovrà acconsentire a condividere i dati del proprio impianto con l'installatore




ViCare


La configurazione per l'aggiunta dell'impianto al portale di monitoraggio è possibile esclusivamente tramite **app ViCare** scaricabile da Google ed Apple store.

I primi passaggi di connessione dell'inverter alla rete del cliente vanno necessariamente <u>eseguiti in loco.</u>
Attualmente risulta possibile associare l'impianto **ad un singolo un account utente** e **ad un singolo account installatore** \rightarrow **necessaria** attivazione account installatore da parte dell'ufficio tecnico Nuove Energie Viessmann (potrebbero essere necessari alcuni giorni)











<u>Premessa:</u> verificare dal display dell'inverter di aver settato durante il commissioning il corretto metodo di connessione. Entrando nel menù ≡ → RETE → TIPO DI CONNESSIONE DI RETE verificare sia impostato WLAN o LAN in base al tipo di connessionedisponibile.





Avanti



Avanti

Ora proteggi il tuo account con

una password di minimo 8 caratteri, lettere maiuscole e


minuscole, caratteri speciali e

numeri, ad esempio Examp!30

> Avviare l'applicazione ViCare e su CREA ACCOUNT registrare l'utente finale con i suoi dati (ogni password è utilizzabile solo una volta e può essere modificata dall'utente)

Avanti







Nei prossimi passaggi puoi impostare un **impianto di riscaldamento aggiuntivo** e integrarlo nel tuo account vicare.

<


Per effettuare la configurazione bisogna essere sul posto. Assicurati di avere la tua password del wifi a portata di mano.

Già creato un altro account

Avanti

- ➤ Terminata la procedura di creazione dell'account fare il login
- > Selezionare AGGIUNGI COMPONENTE in basso a destra
- Selezionare IMPIANTO AGGIUNTIVO per inserire l'impianto e selezionare AVANTI nel passaggio successivo per confermare si tratti di una nuova installazione





➤ Confermare l'indirizzo dell'installazione





Effettua ora la scansione del codice QR attaccato sul lato frontale dell'apparecchio.






Collegare Wi-Fi Perfetto! Affinché ViCare sia in grado di configurare l'impianto, è necessario attivare la modalità di Setup. Funziona così: 1. Premere per 3 secondi OK 2. Attendere brevemente fino a quando la modalità di Setup non è pronta. 3. Clicca su "avanti" nell'applicazione sotto.


Avanti

- Selezionare EFFETTUA SCANSIONE DEL CODICE QR e, una volta scansionato il codice che si trova sull'etichetta, verrà confermato il riconoscimento dell'inverter
- ➤ Al passaggio successivo selezionare 3,5" APPARECCHIO DI COMANDO
- Eseguire la procedura di attivazione dell'hotspot come indicato nelle note e selezionare **AVANTI**










Per connettersi all'inverter attivare l'hotspot:


- > Premereper 4 secondi il tasto OK fino alla comparsa della schermata di conferma di avviamento dell'hotspot dell'inverter
- Attendere per circa un minuto che l'hotspot si attivi fino alla comparsa della conferma a display '**Pronto per il collegamento**' e proseguire con l'associazione tramite <u>app ViCare</u>





Selezionare il tipo di connessione scegliendo tra SENZA FILI (Wi-Fi) o VIA CAVO (LAN), appariranno tutte le reti disponibili a cui connettersi







Selezionare la rete a cui connettersi ed inserire la password. Attendere la comparsa della schermata di confermadi avvenuta connessione.

Sarà ora possible visualizzare i dati di monitoraggio sull'app ViCare










È possibile verificare lo stato della procedura anche dal display dell'inverter. Al termine della connessione verrà visualizzata l'indicazione **SETUP WI-FI RIUSCITO**.

Dal menù principale è possibile verificare lo stato della connessione WLAN/LAN → COLLEGATO

ViCare – Visualizzazione dell'impianto












Effettuando il login in ViCare il cliente può visualizzare nella schermata principale i valori in tempo reale

ViCare – Visualizzazione dell'impianto





Nella schermata Analisi sono presenti informazioni cronologiche dell'autoconsumo giornaliero e mensile



Attenzione: il cliente deve condividere con l'installatore il monitoraggio dell'impianto.

Necessaria attivazione dell'account installatore Viessmann da parte dell'ufficio tecnico

Premesse:

1) Al fine di ottemperare alle normative sulla privacy il cliente dovrà acconsentire alla visualizzazione del suo impianto da parte dell'installatore. Risulta quindi **necessario** che l'impianto sia già stato messo online e <u>registrato tramite ViCare</u>.

Senza aver svolto i passaggi precedenti non vi sarà quindi possibile aggiungere l'impianto sul vostro account installatore.


- 2) Il vostro account installatore viene creato dall'ufficio tecnico Nuove Energie, fare richiesta a <u>pbnm@viessmann.com</u> fornendo:
- Codice cliente
- Nome e Cognome del referente
- Email
- Nome utente (facoltativo, può essere utilizzata la mail)


Cortesemente fornire tutti i dati richiesti <u>in anticipo</u>, potrebbe essere necessario un giorno per l'attivazione. Riceverete una mail con mittente 'welcome@viessmann.com' da confermare (selezionare 'Completare registrazione') per impostare la vostra password direttamente all'indirizzo mail indicato per la registrazione all'assistenza.



Andare al link:

https://viguide.viessmann.com/home






Fare il login utilizzando:

- Nome utente inserito nella richiesta di registrazione
- Password impostata nella mail di conferma di registrazione dell'account



https://viguide.viessmann.com/home





https://viguide.viessmann.com/home

■ VITOGUIDE





inviti

Questa richiesta di assistenza ti è stata inviata dal tuo cliente. Per visualizzare i dati in Vitoguide ed effettuare le impostazioni, devi accettare.


Creare un 'Nuovo invito'





Spiacente...





- In 'Crea invito' inserire il <u>seriale del modulo Wi-Fi</u> → non il seriale dell'inverter
 Il seriale Wi-Fi è presente <u>sull'etichetta con il QR code</u> o nella sezione <u>'impostazioni'</u> → <u>'modulo di comunicazione'</u> sull'app ViCare dell'utente
- Controllato di aver inserito il seriale corretto premere 'Invia'



Abilitazione Service per il tuo impianto di riscaldamento per Service Center Mario Rossi Srl Posta in arrivo x




Al vostro cliente arriverà una mail dall'indirizzo 'Viessmann' con un <u>link dove accettare la condivisione</u> dei dati del suo impianto (necessaria la conferma da parte sua).


Dopo la sua conferma riceverete una mail sul vostro indirizzo mail di installatore con la conferma dell'avvenuta aggiunta dell'impianto. In circa **15 minuti** l'impianto comparirà sul vostro account installatore.

Monitoraggio - Suggerimento



Verificare che **non sia rimasto attivo l'hotspot** sull'inverter, in caso sia rimasto attivo <u>l'inverter non riuscirà</u> <u>a connettersi</u> al portale di monitoraggio.





Premere il tasto menù **=** entrare in **RETE**, <u>non</u> deve esserci alcuna indicazione di Hotspotattivo. In caso contrario procedere a disattivarlo.