

Inverter
Nel BMS lasciare solo il dip switch N°6 in ON
D+ D-
B+ B-
B+ B-
B+ B-
B+ B-
B+ B-
B+ B-