Guida creazione account utente finale da account installatore



Huawei Technologies Co. Ltd.

Version	Created by	Date	Remarks
01	Huawei	05.07.2021	

Le informazioni contenute in questo documento possono contenere dichiarazioni previsionali incluse, a titolo esemplificativo, dichiarazioni riguardanti i futuri risultati finanziari e operativi, il futuro portafoglio di prodotti, le nuove tecnologie, ecc. Esistono numerosi fattori che potrebbero far sì che i risultati e gli sviluppi effettivi differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni predittive. Pertanto, tali informazioni sono fornite solo a scopo di riferimento e non costituiscono né un'offerta né un'accettazione. Huawei può modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso.


Azioni preliminari


Utilizzare un PC con sistema operativo Windows o iOS

Accedere dal browser al seguente link: https://intl.fusionsolar.huawei.com

Se non si possiede un account installatore, seguire le indicazioni nelle schermte seguenti, altrimenti passare al punto 2:

1. **Cliccare su registrazione installatore e inserire i dati richiesti.**







2. In seguito, o se già si possiede un account, accedere con le credenziali sul portale (nome utente e password create in fase di registrazione)




3. **Andare su SISTEMA indicata dalla freccai rossa. Si aprira' un menu' a tendina dove dovete cliccare su GESTIONE AZIENDA**




4. **Dal menù a tendina della pagina precedente si aprira' la seguente schermata. Inserire il nome dell'azienda a cui avete associato il vostro impianto in fase di creazione di quest'ultimo sul portale FusionSolar e fare click sulla lente di ingrandimento.**



5. **Inserire i dati richiesti. Come password mettete all'inizio fotovoltaico 1 poi al primo accesso al cliente verra' chiesta di cambiarla. Nome utente : nome del cliente. Email : quella del cliente. Messa la spunta su Autorizzazione dell'utente residenziale ottenuta cliccare su AVANTI**



6. Inserire come ruolo PROPRIETARIO e cliccare AVANTI



7. Cliccare sul nome dell impianto che vi appare a sinistra , poi fare click sulle freccette blu e infine andare su CONFERMA

