



Onderhoud wandelschoenen

www.kampeerenoutdoorreiling.nl - info@kampeerenoutdoorreiling.nl - tel: 0523-260398

Wat is de juiste vorm van onderhoud voor wandelwandelschoenen?

- Neem het voetbed uit de wandelschoen en laat het in de frisse lucht drogen.
- Het voetbed kan op 30°C worden gewassen
- Haal de schoenveters uit de wandelschoen om de schoen in de veterzone beter kunnen reinigen.
- Borstel grove verontreiniging onder stromend water weg, haal vuil en stenen uit de zolen.
- Was de wandelschoenen niet in de wasmachine.
- U kunt uw wandelschoenen ook aan de binnenkant met lauwwarm water of Cleaner reinigen. Spoel ze daarna goed uit. Gebruik bij GORE-TEX-gevoerde wandelschoenen alleen water! Wandelschoenen met een leren voering kunt u met huidcrème invetten.
- Laat uw wandelschoenen niet direct in de zon of op een radiator/kachel drogen. Nat leer wordt broos, hard en zal op den duur scheuren.
- Is de voering nat? Stop dan krantenpapier in de wandelschoen en vervang deze regelmatig. Houd droge wandelschoenen met houten schoenspanners in vorm.
- Spuit de wandelschoenen in als ze nog niet helemaal droog zijn en de poriën nog open staan, dan dringt het middel dieper door. Spuit stoffen wandelschoenen alleen in. Leren belegsel moet echter regelmatig worden verzorgd met Conditioner of Sportwax.
- Verzorg gladleren wandelschoenen met schoensmeer of sportwax. Behandel nubuckleren- en suède wandelschoenen met sportwax of Conditioner. Hiermee worden nubuckleer en suède glad en donkerder van kleur. Het leer kan met een nubuckborstel weer worden opgeruwd. De verzorgingsmiddelen beschermen het leer tegen broosheid en uitdroging.
- Veterhaken en veterogen kunt u met wax of vaseline invetten en zo tegen corrosie beschermen.
- Poets de wandelschoenen tot slot.
- N.B: Ook het op de juiste manier bewaren van wandelschoenen maakt onderdeel uit van goede verzorging. Bewaar wandelschoenen nooit in vochtige ruimtes, afgesloten dozen of plastic tassen. Bewaar ze altijd op een goed geventileerde droge plek! Wanneer uw wandelschoenen lange tijd niet draagt of verkeerd bewaart, verouderen uw wandelschoenen duidelijk sneller. Daarom is het belangrijk om voor uw veiligheid dat u uw wandelschoenen en zolen voor het begin van een wandeltocht grondig controleert. Laat de wandelschoen bij twijfel door een wandelschoen-, sport- of outdoor- specialist controleren!
- Reparatie en garantie aanvragen kunnen wij alleen in behandeling nemen met een geldige kassabon of bankafschrift.
- Heeft u verder nog tips? Laat het weten op ons forum via www.facebook.com – zoek op: Kampeer & Outdoor Reiling

Kampeer & Outdoor Reiling - Hardenberg
De grootste kampeerwinkel van Overijssel!