

Manual de usuario

User manual

ASPIRADOR

**AIR CYCLONE**


**SAUBER** SERIE 5



**sauber**

# ASPIRADOR TRINEO SAUBER SERIE 5 AIR CYCLONE

## Estructura de producto y componentes



1	Cepillo	8	Mando de control de velocidad
2	Tubo de metal extensible	9	Asa
3	Deposito de basura	10	Manguera
4	Conector de la manguera	11	Botón recogecables
5	Cepillo estrecho	12	Asa del deposito de basura
6	Encendido		
7	Rueda trasera		
8	Goma de la rueda trasera		

## **Consejos de seguridad**

1. Antes de usar, es aconsejable leer el manual detenidamente y guardarlo correctamente para uso futuro.
2. Antes del primer uso, asegúrese de que el recipiente para basura esté instalado correctamente.
3. Asegúrese de que la fuente de alimentación sea 220-240V 50Hz
4. No aspire agua ni material inflamable
5. No aspire el material quemado y cenizas.
6. No utilice la máquina sin el filtro de protección del motor.
7. Cambie el filtro del recipiente para basura inmediatamente cuando esté dañado.
8. No almacene ni utilice la máquina cerca de lugares temperatura extrema.
9. No permita que los niños utilicen la máquina.
10. Si se detectan ruidos, olores, humo o cualquier otro síntoma anormal durante el uso, debe apagar el interruptor y desenchufarlo. Luego comuníquese con su centro de servicio técnico para la reparación. No lo repare usted mismo.
11. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el servicio técnico del fabricante.

## **UTILIZACIÓN**

### **MONTAJE ANTES DE USAR**

La figura 1 muestra la conexión de la manguera y la aspiradora:

Coloque el conector de la manguera frente a la aspiradora. Luego insértelo en el orificio de entrada y gire a la derecha. Si desea desmontarlo, puede girar la conexión de la manguera hacia la izquierda y luego sacarla.

La figura 2 muestra la conexión de la manguera y el tubo de metal extensible:

Sostenga el conector de flexión de la manguera y colóquelo en el orificio más grande del tubo.

La Fig.3 muestra la conexión del tubo y la herramienta de cepillo:

Coloque el tubo de metal en el orificio del cepillo y gírelo para sujetarlos.

La figura 4 muestra cómo comprobar el enrollado del cable de alimentación.

Puede sacar el cable de alimentación de la máquina y detenerse cuando vea la marca amarilla. Cuando termine de barrer, primero apague la alimentación, desenchufe y luego presione el botón del dispositivo de enrollado hasta que el cable esté completamente en la máquina.

La figura 5 muestra el botón de encendido

Coloque la clavija en el enchufe, presione el botón de encendido para poner en marcha su aspirador.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 5




Fig. 4

## LIMPIEZA DEPÓSITO DE BASURA

### Pasos para la limpieza

1. Como en la Fig.6, Agarre el asa y presione el botón de liberación.
2. Como en la Fig.7, Extraiga el depósito de basura.
3. Como en la Fig.8, Coloque el depósito de basura sobre su cubo de basura, presione el botón de apertura y la basura caerá en su cubo.
4. Como en la Fig.9, vuelva a cerrar la tapa del depósito.




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9

## ACCESORIOS

### COMO USAR LOS ACCESORIOS

1. Como en la fig.10, tu puedes usar el cepillo estrecho para las esquinas o lugares pequeños.
2. Como en la fig.11, desplace hacia abajo la parte del cepillo de cerdas para aspirar cortinas, sofas o adornos.
3. Como en la fig.12, pise el pedal del cepillo para sacar las cerdas y aspirar suelos.
4. Como en la fig.13 ,pise de nuevo el pedal para esconder las cerdas y poder limpiar alfombras y moquetas.





Fig. 10

Fig. 11





Fig. 12

Fig. 13

## MANTENIMIENTO

### REALIZAR MANTENIMIENTO

1. El filtro debe limpiarse al menos dos veces al año, o cuando hay suciedad evidente en el filtro, es el momento.

2. Debe fijar de nuevo el filtro correctamente antes de hacer funcionar la aspiradora.

3. El filtro no se puede limpiar en la lavadora ni con un soplador.

4. Reducirá la potencia de succión y dañará el motor si usa el filtro húmedo.

5. Pasos para el mantenimiento:

1) Como en la figura 14, presione el bloqueo de salida para abrir la placa de salida.

2) Como en la figura 15, saque el filtro de salida.

3) Como en la figura 16, gire la tapa HEPA para separarla de la tapa del depósito.

4) Como en la figura 17, saque la cubierta HEPA

5) Como en la fig.18, limpíe el filtro.

6) Como en la figura 19, coja el HEPA y lávelo.

7) Lave la cubierta HEPA, el conjunto HEPA, la esponja de salida y el depósito de basura sin detergente y séquelos antes de usarlos de nuevo.

8) Fije el conjunto HEPA en la tapa del depósito y asegúrese de que las tres pestañas sobresalientes encajen en las ranuras del depósito.

9) Gire el conjunto HEPA en la dirección de la marca de la tapa del depósito.

10) Monte el conjunto de la tapa del depósito de acuerdo con la marca exterior.

11) Como en la figura 20, golpee ligeramente la rejilla del filtro con la mano.

12) Coloque el conjunto del depósito en la máquina. Y en este proceso, primero debes colocar el depósito en la posición correcta y luego presionar el asa , si hay un chasquido significa que la operación fue exitosa.




Fig. 14




Fig. 15



**Fig. 16**



**Fig. 17**




**Fig. 18**



**Fig. 19**



**Fig. 20**



**DISPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO**



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de desechos, reciclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

# **sauber**

**TE MERECES  
más**

# sauber

[sauber-home.com](http://sauber-home.com)

TE MERECES  
*más*