

Greentom

Chassis

Greentom Chassis overview / przegląd elementów

A handle bar

rączka

B push button

przycisk

C brake

hamulec

D basket

koszyk

E footrest

podnózek


F push / turn button

przycisk / pokrętło




G safety bar



barierka bezpieczeństwa

YOU instruction video:
Tube www.greentom.com/service








unfolding / rozkładanie





folding / składanie





Remove Reversible seat or Carrycot before folding the chassis!




The basket is suitable for loads up to 2 kg / 4.5 lb.



Zdejmij siedzisko Reversible lub gondolę Carrycot zanim złożysz ramę/podwozie!

Maksymalne obciążenie koszyka wynosi 2 kg.

1-7 assembly basket / montaż koszyka



assembly basket / montaż koszyka 1 - 7

