

Kalibreringsprocedure:

For bedre nøjagtighed, anbefales det at testeren kalibreres. Kalibrering er også nødvendigt efter udskiftning af sonde, efter test af aggressive kemikalier og hvor der kræves ekstra god nøjagtighed.

- Tænd måleren på ON/OFF CAL knappen. Tryk igen på ON/OFF/CAL-knappen og hold den nede til indtil "OFF"-meddelelsen på det nederste display erstattes af "CAL". Slip så knappen.
- Nedsænk nu elektroden i passende kalibreringsvæske. For Neomeris EC/T lommeterer anbefaler vi at der kun bruges Neomeris ledningsevne kalibrering løsning 1413ys/cm til måling af lave værdier. Brug 12880ys/cm (12,88ms/cm) ved måling af bassinvand. Sørg for at der ikke er luftbobler mellem måleelektroderne når der måles og kalibreres.
- Ledningsevнемåleren registrerer automatisk kalibreringsvæsken 1413 / 12,88ms/cm. Når kalibreringen er udført, vil LCD-skærmen vise "OK" i 1 sekund og måleren vil vende tilbage til normal måletilstand.

Når der foretages en måling, er det vigtigt at temperaturen på displayet når at falde til ro, da det har indvirken på resultatet. Ligeledes er det vigtigt at der ikke er luftbobler mellem spalten på målehovedet. Hvis der er, kan man ryste måleren let så boblerne forsvinder.

Ledningsevнемåler til lave ledningsevner:

GEB-00850908 EC/T Ledningsevнемåler 0-4000 μ S/cm. TDS 2000ppm. IP65. Temp 0-60°C

GEB-00890701 Ledningsevne kalibreringsvæske EC 1413 μ S/cm 70ml.

GEB-00850919 EC-HI/T Ledningsevнемåler 0-20.000 μ S/cm (20mS). TDS 10,00ppt. IP65. Temp 0-60°C

GEB-00890702 Ledningsevne kalibreringsvæske EC 12.880 μ S/cm 70ml.



+45 7630 0061



cabola@cabola.dk
www.cabola.dk



Ambolten 22, 6000 Kolding
CVR: 41632151

cabola
- samarbejde i balance teknik