



AANVRAAGFORMULIER GYMBO-SPRINGKASTEEL voor CLUBACTIVITEIT

NAAM CLUB _____

NAAM CONTACTPERSOON _____

EMAIL CONTACTPERSOON _____ GSM-NUMMER _____

SOORT ACTIVITEIT _____ DATUM ACTIVITEIT _____

ALGEMENE VOORWAARDEN

- Voor de huur van een pak wordt een overeenkomst opgemaakt. Deze wordt toegestuurd na de aanvraag via dit formulier en bij beschikbaarheid
- De huurprijs bedraagt € 100 (excl. BTW) per weekend. Er wordt eveneens een waarborg van € 250 gevraagd voor eventuele schade. Voor gebruik van het springkasteel tijdens GymFed-activiteiten wordt geen huurprijs aangerekend.
- Het springkasteel bestaat uit:
 - o Opblaasstructuur: 5m50x5mx3m50 (BxLxH) - opgevouwen: 1m20x80cmx60cm-120 kg - met beschermhoes
 - o Motor: 60cmx20cmx56 cm - 17 kg
 - o 6 piketten + Onderzeil (6m x 8m) + Verlengkabel (25m) op haspel
- Het springkasteel wordt door de ontlener opgehaald en teruggebracht op het GymFed-secretariaat.
- De club zorgt als een goede huisvader voor het springkasteel.
- De club voorziet zelf een persoon om aanwezig te zijn bij het springkasteel op het moment dat er kinderen aanwezig zijn. Hij/zij zorgt ervoor dat alle afspraken worden gerespecteerd en ziet toe op de veiligheid - zie bijlage.
- Springkasteel niet buiten gebruiken bij regen of wind.
- Na gebruik springkasteel schoonmaken alvorens (droog!) op te vouwen, op de manier waarop het werd ontleend.

Datum aanvraag

Handtekening aanvrager



Ingevuld formulier terugbezorgen: GymnastiekFederatie - Zuiderlaan 13 - 9000 Gent
info@gymfed.be

Bijlage - gebruik springkasteel



Plaatsing:

- Rondom het springkasteel moet er een zone zijn zonder obstakels (minimum 1m80).
- Het springkasteel moet op een vlakke, valdempende ondergrond geplaatst worden zonder enige obstakels of scherpe voorwerpen
- Het springkasteel moet op het meegeleverde onderzeil geplaatst worden en steeds verankerd worden door de meegeleverde piketten (indien plaatsing op grasveld) - piketten mogen niet meer dan 2,5 cm uit de grond steken en mogen niet door het onderzeil gestoken worden!
- Springkasteel niet buiten plaatsen bij regenweer of bij wind (windkracht 5 of hoger)

Gebruik:

- Toezichthouder moet minimum 18 jaar zijn en dient altijd aanwezig te zijn.
- Springkasteel niet betreden bij inflatie of deflatie.
- Gebruikers mogen geen schoeisel, bril of scherpe voorwerpen dragen
- Geen eten of drinken toegestaan op het springkasteel
- Ten strengste verboden om springkasteel te (proberen) laten kantelen
- Salto's en ruw spel moeten verboden worden
- Toezichthouder moet luchttoevoer permanent controleren

Opstellen van het springkasteel

1. Leg het onderzeil open en haal de opblaasstructuur uit de beschermhoes
 2. Rol het springkasteel open en sluit alle ritsen
 3. Sluit de motor aan op de luchtslang en maak deze dicht met de spanriem (luchtslang moet recht tegenover het springkasteel staan bij aansluiting van de motor)
 4. Springkasteel verankeren indien mogelijk/nodig
 5. Stekker in stopcontact steken
- ➔ In ongeveer 1 min is het springkasteel opgeblazen. Motor niet afkoppelen, maar tijdens gebruik laten aanstaan.

Opbergen van het springkasteel

1. Maak het springkasteel schoon en laat volledig opdrogen
2. Haal de stekker uit het stopcontact en koppel de motor af van de luchtslang
3. Doe de ritsen open om de lucht sneller te laten uitlopen
4. Verwijder de verankeringen
5. Vouw de 'uitsteeksel' van het springkasteel (voortrede en glijbaan) naar binnen en vouw dan de zijanten naar binnen tot een lange slang.
6. Rol het springkasteel op tot een kleine rol, te beginnen aan de voorkant, zodat overgebleven lucht nog kan ontsnappen langs de luchtslang
7. Doe de spanriem rond het opgerolde springkasteel en verpak nadien in de beschermhoes
8. Berg al het nevenmateriaal (onderzeil, piketten, verlengkabel, motor) netjes op